



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Aquarius
เพื่องานทางอุทกวิทยา

ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ณ เลอ บาห์ลี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ส่วนอุทกวิทยา

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Aquarius เพื่องานทางอุทกวิทยา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ เลอ บาห์ลี รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน และชี้แจงรายละเอียดโครงการ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม และพิธีเปิดการฝึกอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	หลักการ ความสำคัญ และลักษณะทั่วไปของเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ (Rating Curve)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	วิธีและเทคนิคการสร้างโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ที่มาและความสำคัญ หลักการจัดทำความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำด้วยโปรแกรม Aquarius
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	กระบวนการจัดทำความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำด้วยโปรแกรม Aquarius
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	กระบวนการจัดทำความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำด้วยโปรแกรม Aquarius (ต่อ)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	การออกรายงานระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	การออกรายงานระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ (ต่อ)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	การใช้งานโปรแกรม Aquarius ในการติดตามสถานการณ์น้ำ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	นำเสนอการใช้งานจริง การเปรียบเทียบข้อมูล ประโยชน์และปัญหาอุปสรรค
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม/ประเมินผลโครงการฝึกอบรม และพิธีปิดการฝึกอบรม
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.



หลักการ ความสำคัญ และลักษณะ ทั่วไปของเส้นโค้งความสัมพันธ์ ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหล ของน้ำ (Rating Curve)

โดย

ดร.เมธาฤทธิ์ แนมสัย

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ำ
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา
กรมชลประทาน

หัวข้อที่น่าสนใจ



- ☐ ความสำคัญของข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน
- ☐ การไหลในลำน้ำ
- ☐ การวัดข้อมูลน้ำท่า
- ☐ **หลักการ**ของความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ
- ☐ **ความสำคัญ**ของเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ
- ☐ **ลักษณะ**ของเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ




ความสำคัญของข้อมูลอัตราการไหลของน้ำ ในงานชลประทาน



ขอบข่ายของงานทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ


เกี่ยวข้องกับ
กรมชลประทาน



ภารกิจของกรมชลประทาน



การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล



บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ
ทั่วถึง และเป็นธรรม




ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม




เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

โครงสร้างภายในกรมชลประทาน



การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ



ที่มา : เสรี จันทรโยธา และชัยพันธุ์ รักวิจัย, 2560

ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน



งานเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล


(ส่วนประมวลและวิเคราะห์ฯ ส่วนอุทกวิทยา และ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)



รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานภายใน และภายนอก ทุกวัน ทั้งแบบ
รายวัน รายชั่วโมง และแบบ Real time




การบริการข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลรายวัน
รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุด
ชั่วขณะ (Momentary peak)



การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงประยุกต์ ได้แก่
กราฟ รูป แผนที่ ตาราง เป็นต้น



อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ (Momentary peak)



Momentary peak discharge is the peak discharge at a particular instant of time, at least once a year.



ค่าสูงสุดของอัตราการไหล (Peak Discharge) ในช่วงชั่วโมงแรกที่ทำให้เกิดอัตราการไหลสูงสุด โดยเป็นค่าที่สูงที่สุดของทั้งปี ซึ่งอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและลดลงอย่างรวดเร็ว



อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ (Momentary peak)

ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิด Momentary Peak

1. ฝนตกหนักในเมือง (Urban Stormwater Runoff)

- เมืองมีพื้นผิวแข็ง เช่น ถนน คอนกรีต ซึ่งทำให้การซึมซับน้ำลดลง
- น้ำจะไหลบ่าลงสู่ท่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด Momentary Peak สูงมาก
- อาจนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมขัง หากระบบระบายน้ำรองรับไม่เพียงพอ

2. น้ำท่วมฉับพลัน (Flash Flood)

- ฝนตกหนักบนพื้นที่ลาดชันหรือลุ่มน้ำขนาดเล็ก
- น้ำจะไหลรวมกันอย่างรวดเร็วไปยังแม่น้ำหรือลำธาร
- เกิด Momentary Peak สูงมากในระยะเวลานั้น ๆ ก่อนที่น้ำจะลดลง

3. การปล่อยน้ำจากเขื่อน (Dam Release)

- หากมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนในปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ
- น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำจะเกิด Momentary Peak อย่างฉับพลัน



ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน


 งานวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ชลประทาน และป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
(สำนักบริหารโครงการ; สำนักงานชลประทานที่ 1-17)

การศึกษาแผนแม่บท ได้แก่ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ

การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (preliminary study) ได้แก่ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ

การศึกษาความเหมาะสม (feasibility study) ได้แก่ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ

การศึกษาผลกระทบ (impact study) ได้แก่ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ



ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน



งานออกแบบ (ชลประทาน และป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
(สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม; สำนักงานชลประทานที่ 1-17)

ออกแบบด้านอุกวิทยา ได้แก่ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ

ออกแบบด้านชลศาสตร์ ได้แก่ อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ ที่รอบปีการเกิดต่างๆ
(Return Period)



ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน



งานก่อสร้าง (ชลประทาน และป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
(สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง; สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่;
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง; สำนักงานชลประทานที่ 1-17)

วางแผนงานก่อสร้าง ได้แก่ อัตราการไหลของน้ำสูงสุดช่วงขณะ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี

ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน



งานบริหารจัดการและบำรุงรักษา (ชลประทาน และป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
(สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา; สำนักงานชลประทานที่ 1-17)

การบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี
อัตราการไหลของน้ำสูงสุดช่วงขณะ

ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน



งานประเมินผล(ชลประทาน และป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
(สำนักบริหารโครงการ; สำนักงานชลประทานที่ 1-17)

งานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี
อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ

งานประเมินผลโครงการ ได้แก่ ข้อมูลรายวัน รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ

ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในงานชลประทาน



งานวิจัยและพัฒนา (ชลประทาน และป้องกันและบรรเทาอุทกภัย)
(สำนักวิจัยและพัฒนา)

การวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน ได้แก่
ข้อมูลรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี อัตราการไหลของน้ำสูงสุดชั่วขณะ



การไหลในลำน้ำ



วัฏจักรของน้ำ (Water Cycle)

วัฏจักรของน้ำ (Water Cycle) คือ ปรากฏการณ์ที่น้ำจากแหล่งต่างๆ บนพื้นโลก เช่น ทะเล แม่น้ำ คลอง การคายน้ำของพืช เป็นต้น เปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำระหว่างของเหลว ของแข็งและก๊าซ ตามสภาพแวดล้อมที่น้ำอาศัยอยู่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ




ลักษณะการไหลในลำน้ำ

การไหลในลำน้ำหรือน้ำท่า
(streamflow or runoff)



1 และ 2 ที่ไหลออกทันที รวมกัน เรียกว่า
น้ำท่าโดยตรง (direct runoff)



1

น้ำท่าผิวดิน (overland flow
หรือ surface runoff)

2

การไหลเสริม หรือน้ำท่าใต้ผิวดิน
(interflow)

3

น้ำใต้ดิน (groundwater flow)

2 ที่ไหลออกช้าๆ และ 3 รวมกัน เรียกว่า
การไหลพื้นฐาน (base flow)



การกระจายความเร็วของน้ำในหน้าตัดแบบต่าง ๆ

me

1) ธารน้ำตรง (straight stream)



2) ธารน้ำโค้งตวัด (meandering stream)



ภาพตัดขวาง

การจำแนกการไหลโดยพิจารณาความผันแปรกับเวลา

การไหลแบบคงที่ (steady flow) หากพิจารณาการไหลของน้ำที่ผ่านไปใ้ในภาชนะรูปร่างคงที่ (solid boundary) การไหลแบบคงที่ จะมีความลึก พื้นที่หน้าตัด ความเร็ว และอัตราการไหลของน้ำ **ไม่เปลี่ยนแปลงกับเวลา**





รางทดลอง




คลองชลประทาน

การไหลแบบไม่คงที่ (unsteady flow) หากพิจารณาการไหลของน้ำที่ผ่านไปใ้ในภาชนะรูปร่างคงที่ (solid boundary) จะมีความลึก พื้นที่หน้าตัด ความเร็ว และอัตราการไหลของน้ำ **เปลี่ยนแปลงกับเวลา**




น้ำท่วม



น้ำขึ้นน้ำลง

การจำแนกการไหลโดยพิจารณาความผันแปรกับตำแหน่ง

การไหลแบบสม่ำเสมอ (uniform flow) หากพิจารณาการไหลของน้ำที่ผ่านไปในภาชนะรูปร่างคงที่ การไหลแบบสม่ำเสมอ จะเป็นการไหลที่ **ความลึกคงที่** ตลอดระยะทาง (สมการแมนนิง, สมการเชซี)




สมการแมนนิง

ระบบเมตริก (MKS)	$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2}$	เมตร/วินาที
ระบบอังกฤษ (FPS)	$V = \frac{1.486}{n} R^{2/3} S^{1/2}$	ฟุต/วินาที




รางทดลอง




คลองชลประทาน

การจำแนกการไหลโดยพิจารณาความผันแปรกับตำแหน่ง


การไหลแบบไม่สม่ำเสมอ (non-uniform flow) หากพิจารณาการไหลของน้ำที่ผ่านไปในภาชนะรูปร่างคงที่ การไหลแบบไม่สม่ำเสมอจะเป็นการไหลที่ **ความลึกไม่คงที่** ตลอดระยะทาง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การไหลเปลี่ยนแปลงน้อย (gradually varied flow) และการไหลเปลี่ยนแปลงเร็ว (rapidly varied flow) (สมการพลังงาน)



การไหลเปลี่ยนแปลงน้อย



การไหลเปลี่ยนแปลงเร็ว
น้ำกระโดด, น้ำตก




สมการพลังงาน


$$Z_1 + y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + y_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

$$Z_1 + y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + y_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_f + h_e$$


ตัวอย่างรูปตัดการไหล (flow profile)



การไหลแบบค่อยเป็นค่อยไป




ทางน้ำลาดน้อย




ทางน้ำลาดชัน

ตัวอย่างรูปตัดการไหล (flow profile)


แบบต่อเนื่อง



ค่า n ลดลง



น้ำขึ้น-น้ำลง





การวัดข้อมูลน้ำท่า



การเลือกที่ตั้งสถานีวัดน้ำ



1. การเข้าถึง (accessibility) คือ สามารถเข้าไปตรวจวัดระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำได้ทุกสภาพอากาศ โดยเฉพาะฝนตกหนักและน้ำท่วม

2. ความเพียงพอ (adequacy) คือ สามารถวัดระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ ได้ที่ระดับความสูงน้ำต่างๆ


3. การมีเสถียรภาพ (stability) คือ ตั้งอยู่ในบริเวณหน้าตัดทางน้ำที่มั่นคง มีเสถียรภาพ ไม่เกิดการกัดเซาะหรือตกตะกอน ทางน้ำตรง ไม่มีผลจากน้ำเทื่อ (backwater) น้ำขึ้นน้ำลง (tidal) มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของน้ำและระดับน้ำคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงง่าย

4. ความถาวร (permanency) คือ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ถูกรบกวนจากสาเหตุใดๆ ที่จะทำให้ข้อมูลผิดพลาดหรือสูญหาย



การวัดรูปตัดขวางลำน้ำ

การวัดรูปตัดขวางลำน้ำ คือ การวัดระดับท้องน้ำของลำน้ำทั้งบนตลิ่งและในลำน้ำ โดยอ้างอิงระดับจากหมุดหลักฐาน



การวัดระดับน้ำ

ค่าระดับน้ำ (stage) คือ ระดับของผิวน้ำเหนือเส้นอ้างอิงที่กำหนด

- ระดับน้ำทะเลปานกลาง, รทก. (mean sea level, msl)
- ระดับอ้างอิงสมมุติ, รสม. (assume datum) กรณีไม่มีหมุดหลักฐาน (bend mark)

แผ่นวัดระดับน้ำ หรือ ไม้วัดระดับน้ำ (staff gauge)

เป็นแผ่นขีดบอกระดับน้ำ ควรติดตั้งบนฐานที่มั่นคง ไม่ทรุดตัว



ต้นเดียว



แบ่งส่วน



แบบเอียง

เครื่องวัดระดับน้ำแบบบันทึกข้อมูล เป็นเครื่องมือที่วัดระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ได้แก่ แบบลูกลอย (floating gauge recorder) และแบบใช้ฟองอากาศ (bubble gauge)



แบบลูกลอย



แบบใช้ฟองอากาศ

การวัดความเร็วของน้ำ


1. เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบถ้วย (cup type)



2. เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบใบพัด (propeller)




3. เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ แบบ Electromagnetic Current Meter




การวัดอัตราการไหลของน้ำ ($Q=AV_{เฉลี่ย}$)

1. **วิธีการวัดโดยตรง** คือ การวัดความเร็วของน้ำ (velocity) และพื้นที่หน้าตัดการไหล (flow area) โดยตรง

วิธีวัดความเร็วของน้ำ-พื้นที่หน้าตัด (velocity-area method) คือหาอัตราการไหลของน้ำโดยวัดความเร็วของน้ำจากเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบต่างๆ (แบบถ้วย แบบใบพัด และแบบ Electromagnetic) และวัดพื้นที่การไหลจากการหยั่งความลึก



วิธีการแล่นเรือ (moving boat method) คือหาอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ โดยวัดความเร็วของน้ำและหน้าตัดจากเครื่อง Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)




River surveyor M9




RiverRay ADCP

2. วิธีการวัดทางอ้อม คือ การหาอัตราการไหลของน้ำที่ไม่ได้วัดข้อมูลการไหลของน้ำโดยตรง


วิธีวัดผ่านโครงสร้างชลศาสตร์ (flow measuring structures) คือ การไหลผ่านฝายน้ำล้น (weirs) รางวัดน้ำ (flumes) ประตูน้ำแบบไหลลอด (sluice gates)




ฝายสันคมรูปสี่เหลี่ยม



ฝายสันคมรูปสามเหลี่ยม




ฝายสันกว้าง




รางน้ำ





ประตูน้ำแบบไหลลอดบานตรง



ประตูน้ำแบบไหลลอดบานโค้ง


$$Q = K b y \sqrt{2gH} \quad \dots(8.37)$$

เมื่อ Q คือ อัตราการไหลผ่านประตูน้ำแบบไหลลอด



K คือ สัมประสิทธิ์การไหล (flow coefficient) หาได้จากรูปที่ 8.29 (ก) สำหรับประตูน้ำบานตรง และรูปที่ 8.29 (ข) สำหรับประตูน้ำบานโค้ง

b คือ ความกว้างของประตูน้ำ, y คือ ระยะการเปิดประตูน้ำ,

g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก และ H คือ ความลึกน้ำทางด้านเหนือ



(ก) ประตูน้ำบานตรง




(ข) ประตูน้ำบานโค้ง

วิธีความลาด-พื้นที่ (slope area method) คือ หาอัตราการไหลของน้ำในช่วงน้ำหลาก ที่ไม่มีแผ่นระดับหรือเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ โดยดูจากคราบน้ำ แนวตะกอนดิน รอยวัชพืช

ดูจากระดับน้ำที่เกิดขึ้น 2 ตำแหน่ง
ห่างกัน 75 เท่าของความลึกเฉลี่ย
ระดับของหน้าตัดต่างกันมากกว่า 0.15 เมตร
ใช้ n จากลักษณะลำน้ำ

เมื่อพิจารณาหน้าตัดการไหล 2 หน้าตัดในช่วงความยาวทางน้ำเปิด L ดังรูปที่ 8.30



รูปที่ 8.30 รูปวิเคราะห์หาอัตราการไหลในทางน้ำเปิดด้วยวิธีความลาด-พื้นที่
เมื่อให้ Z_1 และ Z_2 คือ ระดับท้องน้ำหรือระดับอ้างอิงที่หน้าตัด 1 และหน้าตัด 2 ตามลำดับ
 y_1 และ y_2 คือ ความลึกของการไหลที่หน้าตัด 1 และหน้าตัด 2 ตามลำดับ
 V_1 และ V_2 คือ ความเร็วเฉลี่ยของการไหลผ่านหน้าตัด 1 และหน้าตัด 2 ตามลำดับ
และ h_L คือ การสูญเสียพลังงาน (head loss) ของการไหลระหว่างหน้าตัด 1 กับหน้าตัด 2
โดยที่ h_L เป็นผลรวมของการสูญเสียพลังงานเนื่องจาก แรงเสียดทาน (friction loss, h_f) กับ
สูญเสียพลังงานเนื่องจากการไหลวน (eddy loss, h_e) หรือ $h_L = h_f + h_e$
ประยุกต์ใช้สมการพลังงานระหว่างหน้าตัด 1 กับหน้าตัด 2

$$Z_1 + y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + y_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

$$Z_1 + y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + y_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_f + h_e \quad \dots(8.38)$$

เมื่อให้ระดับคือน้ำ $h_1 = Z_1 + y_1$ และ $h_2 = Z_2 + y_2$ ดังนั้นจากสมการที่ 8.38 จะได้

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2g} = h_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_f + h_e$$

$$h_f = (h_1 - h_2) + \left(\frac{V_1^2}{2g} - \frac{V_2^2}{2g} \right) - h_e \quad \dots(8.39)$$

การสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทาน h_f ในกรณีการไหลแบบสม่ำเสมอสามารถเขียนใน
ความลาดของเส้นระดับพลังงาน (energy slope, S_f) ตามสมการของ Manning คือ

$$S_f = \frac{h_f}{L} = \frac{Q^2}{K^2} \quad \dots(8.40)$$




หลักการของความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ




ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ (stage discharge relationship)

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ/ปริมาณการไหลของน้ำ (stage discharge relationship) เมื่อพิจารณาหน้าตัดลำน้ำใดๆ จะพบว่าอัตราการไหลของน้ำในลำน้ำจะสูงขึ้นตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น และลดลงตามระดับน้ำที่ลดลง ซึ่งถ้ามีข้อมูลอัตราการไหลของน้ำที่ระดับน้ำต่างๆ จะสามารถเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ ได้เป็น **เส้นโค้งการไหลของน้ำ** หรือ **โค้งปริมาณน้ำ** หรือ **ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำ “Rating Curve”**









ข้อมูลสำรวจ



สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี มาจากหน้าตัดลำน้ำอาจมีการกัดเซาะหรือตกตะกอน ความลาดชันพลังงานจากน้ำเทออระดับน้ำจากลำน้ำสาขาไหลลงมาให้ท้ายน้ำสูงขึ้น

ตัวอย่างของ Rating Curve ในลำน้ำ ณ ตำแหน่งสถานีตรวจวัดน้ำท่า




การต่อขยายเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ

การต่อขยายเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ (Extension of Rating Curve) เนื่องมาจากการสร้างโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ ส่วนใหญ่จะมาจากข้อมูลในช่วงของการไหลของน้ำไม่มากนักโดยในช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมจะไม่สามารถวัดอัตราการไหลของน้ำได้ แต่จะสามารถบันทึกได้เฉพาะระดับน้ำ จึงต้องมีการต่อขยายเส้นโค้งเพื่อหาค่าอัตราการไหลของน้ำที่เกิดขึ้น


การต่อแบบมีหลักการ

1. การต่อขยายแบบวิธีกราฟ (graphical extension)
2. การต่อขยายแบบเลขกำลัง (logarithmic extension)
3. การต่อขยายแบบสติเวนส์ (Stevens A $\sqrt{D}$ extension)
4. การต่อขยายแบบใช้สูตรแมนนิ่ง (Manning conveyance factor extension)




การต่อขยายแบบวิธีกราฟ (graphical extension)

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยลากต่อเส้นโค้งปริมาณแบบธรรมดาด้วยสายตา วิธีนี้จะเหมาะสมเมื่อมีการต่อขยายออกไปไม่มาก และช่วงของโค้งปริมาณน้ำที่ระดับน้ำสูงๆ ที่ได้จากการวัดแสดงเป็นรูปโค้งชัดเจนและง่ายต่อการต่อขยายออกไป



ต่อขยาย



การต่อขยายแบบเลขกำลัง (logarithmic extension)

วิธีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำจะเป็นลักษณะเลขกำลังตามสมการ

$$Q = k(g - a)^b$$

โดยที่ Q คือ อัตราการไหลของน้ำ
g คือ ระดับน้ำ (เมตร, เมตร รทก.)
b และ k คือ ค่าคงที่สำหรับสถานีหนึ่งๆ
a คือ ระยะระหว่างระดับ 0 ของแผ่นวัด
ระดับถึงระดับที่ไม่มีการไหลของน้ำ (เมตร, เมตร รทก.)
ในโปรแกรมจะเรียกว่า **ค่า Offset**

ความสัมพันธ์แบบเลขกำลัง

$$\log Q = b \log(g - a) + \log k$$

$$y = bx + c$$

สมการแมนนิง

$$Q = \frac{1}{n} AR^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$


$$Q = \frac{1}{n} y^{\frac{5}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$

ลำน้ำกว้าง

กรณี	1	2	3
ลักษณะ			
ระยะ a	-a	a = 0	+a
Q	$k(g + a)^b$	kg^b	$k(g - a)^b$

หา a, k และ b ?????????


1. การหาค่า k และ b เมื่อรู้ค่า a



ลากในกระดาษกราฟ log-log


$$b = \frac{\Delta Q}{\Delta(g - a)}$$

$k = Q$ ที่จุด
 $(g-a)$ เท่ากับ 1



ได้ค่า k และ b จากโปรแกรม

ใช้ Excel ลากแนวโน้มสมการยกกำลัง



$$\log Q = b \log(g - a) + \log k$$

$$y = bx + c$$

b = ค่า slope

k = anti log c




ได้ค่าต่างๆ แทนในสมการ Q

เมื่อรู้ค่าระดับน้ำ g สูงๆ จะสามารถหา Q ได้

ใช้ Excel หรือ กระดาษกราฟธรรมดา โดยคิด log ก่อน

$$Q = k(g - a)^b$$

2. การหาค่า k และ b สมมุติค่า a คงที่




$k = Q \text{ ที่จุด } (g-a) \text{ เท่ากับ } 1$

- 1) พล็อตข้อมูลระดับน้ำ (g) และอัตราการไหล (Q) ในกราฟธรรมดา
- 2) ลากเส้นต่อเส้นโค้งตัดแกน y จะได้ a โดยประมาณ
- 3) คำนวณค่า g-a
- 4) พล็อตค่า g-a และ Q ในกราฟ log-log หรือ ln-ln
- 5) ดูว่าเป็นแนวเส้นตรงหรือไม่ ถ้าไม่เป็นให้สมมุติค่า a ใหม่ และทำ 3) ถึง 5) จนเป็นแนวตรง


$$Q = k(g - a)^b$$

ได้ค่าต่างๆ แทนในสมการ Q
เมื่อรู้ค่าระดับน้ำ g สูงๆ จะสามารถหา Q ได้



ลากต่อเส้น
เมื่อรู้ค่าระดับน้ำ g สูงๆ อ่านค่า Q ได้

ในโปรแกรมที่อบรมนี้จะใช้
วิธีการสมมุติ a



การต่อขยายแบบสตีเวนส์ (Stevens extension)

วิธีนี้ใช้สูตรของเชซี (Chezy) และรูปตัดของลำน้ำที่เกิดอัตราการไหลสูงสุดในเวลาเกิดน้ำท่วม
มาขยายโค้งปริมาณน้ำ

$$Q = AC\sqrt{RS}$$

โดยที่ C คือ สัมประสิทธิ์ความขรุขระของเชซี

S คือ ความลาดของเส้นลาดพลังงาน


A คือ พื้นที่รูปตัดของลำน้ำ


R คือ รัศมีชลศาสตร์

ถ้าสมมติว่า $C\sqrt{S}$ มีค่าคงที่ และแทนค่ารัศมีชลศาสตร์
ด้วยความลึกเฉลี่ย D จะได้สมการ ดังนี้

$$Q = KA\sqrt{D}$$

รู้ระดับ ไปคำนวณ $A\sqrt{D}$ อ่าน Q





การต่อขยายแบบใช้สูตรแมนนิง (Manning conveyance factor extension)

วิธีนี้ใช้สูตรของแมนนิง (Manning) และรูปตัดของลำน้ำที่เกิดอัตราการไหลสูงสุดในเวลาเกิดน้ำท่วม มาขยายโค้งปริมาณน้ำ

$$Q = \frac{1}{n} AR^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$


$$Q = \frac{1.49}{n} AR^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$$

เทอม $AR^{\frac{2}{3}}$ เรียกว่า conveyance factor
คำนวณจากรูปตัดการไหลของน้ำ $R=A/P$

รู้ระดับจะได้

$$\frac{1.49\sqrt{S}}{n}$$

ไปคำนวณ Q





การเลือกค่า Manning's n ในการปฏิบัติงาน

ชนิดและรายละเอียดของทางน้ำ		ค่าน้อย	ค่าปกติ	ค่ามาก
1.	แม่น้ำขนาดเล็ก (ความกว้างผิวน้ำ ณ ระดับอุทกภัย น้อยกว่า 30 เมตร)			
	1.1 แม่น้ำที่ไหลผ่านที่ราบลุ่ม			
	1) ทางน้ำตรงและสะอาด ระดับสูง ไม่มีรอยแยก	0.025	0.030	0.033
	2) เหมือน (1) แต่มีก้อนหินและหญ้าปกคลุมมาก	0.030	0.035	0.040
	3) ทางน้ำคดเคี้ยวและสะอาด มีแอ่งและหาดทรายใต้น้ำ	0.033	0.040	0.040
	4) เหมือน 3) แต่มีก้อนหินและหญ้าปกคลุมบ้าง	0.035	0.045	0.050
	5) เหมือน 4) แต่มีระดับตื้น รูปร่างไม่สม่ำเสมอ	0.040	0.048	0.055
	6) เหมือน 4) แต่มีก้อนหินมาก	0.045	0.050	0.060
	7) การไหลค่อนข้างช้า มีแอ่งลึก ปกคลุมด้วยวัชพืช	0.050	0.070	0.080
	8) ปกคลุมด้วยวัชพืชมาก มีแอ่งลึก ไหลย่นตื้นหนาแน่น	0.075	0.100	0.150
	1.2 แม่น้ำที่ไหลจากหุบเขา ปรากฏจากพืชพรรณในทางน้ำ แต่มีไผ่ยืนต้นและไม้พุ่มบนตลิ่งซึ่งจมอยู่ในขณะระดับน้ำสูง			
	1) ท้องน้ำประกอบด้วยกรวด ก้อนหินใหญ่บ้างเล็กน้อย	0.030	0.040	0.050
	2) ท้องน้ำประกอบด้วยกรวด ก้อนหินใหญ่มาก	0.040	0.050	0.070


ชนิดและรายละเอียดของทางน้ำ		ค่าน้อย	ค่าปกติ	ค่ามาก
2.	พื้นที่ริมตลิ่งน้ำท่วมถึง			
	2.1 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปราศจากหญ้าไม่พุ่ม			
	1) หญ้าพันธุ์สั้น	0.025	0.030	0.035
	2) หญ้าพันธุ์สูง	0.030	0.035	0.050
	2.2 พื้นที่เพาะปลูก			
	1) ไม่มีการปลูกข้าว	0.020	0.030	0.040
	2) ปลูกข้าวแบบปักดำ	0.025	0.035	0.045
	3) ปลูกข้าวแบบหว่าน	0.030	0.040	0.050
	2.3 ทุ่งไม้พุ่ม			
	1) กระจัดกระจาย มีวัชพืชปกคลุมสูง	0.035	0.050	0.070
	2) มีความหนาแน่นน้อย ในฤดูหนาว	0.035	0.050	0.060
	3) มีความหนาแน่นน้อย ในฤดูร้อน	0.040	0.060	0.080
	4) มีความหนาแน่นปานกลางถึงสูง ในฤดูหนาว	0.045	0.070	0.110
	5) มีความหนาแน่นปานกลางถึงสูง ในฤดูร้อน	0.070	0.100	0.160
	2.4 ไม้ยืนต้น			
	1) ไม้ลำต้นตรง มีความหนาแน่นสูง ในฤดูร้อน	0.110		0.200
	2) พื้นที่ว่างเปล่า มีต้นไม้ไม่มีลำต้นอ่อน	0.030		0.050
	3) เหมือน 2) แต่มีความหนาแน่นของไม้ลำต้นอ่อนสูง	0.050		0.080
	4) มีไม้ยืนต้นมาก มีไม้แคระและไม้ที่ก้ำกึ่งได้เล็กน้อยระดับน้ำท่วมอยู่ได้ทั้งก้นใบ	0.080		0.120
	5) เหมือน 4) แต่มีระดับน้ำท่วมก้ำก้นใบ	0.100		0.160
3.	แม่น้ำขนาดใหญ่ (ความกว้างผิวน้ำ ณ ระดับอุทกภัย 30 เมตร) ค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระน้อยกว่าแม่น้ำสายรองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีความต้านทานบนตลิ่งน้อยกว่า			
	3.1 น้ำัดการไหลเป็นระเบียบ ไม่มีก้อนหินใหญ่ หรือไม้พุ่ม	0.025	-	0.060
	3.2 น้ำัดการไหลไม่เป็นระเบียบ และมีความขรุขระ	0.035	-	0.100



ความสำคัญของเส้นโค้งความสัมพันธ์ ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ









ความสำคัญของ Rating Curve



- ใช้หาค่าอัตราการไหลของน้ำในช่วงน้ำท่วม ซึ่งสามารถวัดได้เฉพาะระดับน้ำ
- ใช้หาค่าอัตราการไหลของน้ำในช่วงเวลาต่างๆ ต่อเนื่อง ซึ่งการวัดตลอดจะมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลามาก (ข้อมูลระดับน้ำวัดต่อเนื่อง)
- สะดวกในการใช้งานสำหรับการหาค่าโดยประมาณ

ตัวอย่างของ Rating Curve ในลำน้ำต่าง ๆ





ลักษณะของเส้นโค้งความสัมพันธ์ ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ




ลักษณะของ Rating Curve



โดยทั่วไปที่พบมีประมาณ 7 รูปแบบหลักๆ

- ☐ Rating Curve แบบปกติ
- ☐ Rating Curve กรณีน้ำล้นตลิ่ง
- ☐ Rating Curve กรณีตลิ่งต่ำหรือตลิ่ง 2 ชั้น
- ☐ Rating Curve กรณีมีฝายท้ายแนว
- ☐ Rating Curve กรณีฝายเหนือแนว-ท้ายแนว (บานเปิด-ปิด)
- ☐ Rating Curve กรณีคลื่นน้ำหลาก (flood wave)
- ☐ Rating Curve กรณีน้ำขึ้น-น้ำลงจากทะเล






2. Rating Curve กรณีนํ้าล้นตลิ่ง








ลักษณะของเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ





3. Rating Curve กรณีสลิ่งต่ำหรือตลิ่ง 2 ชั้น






4. Rating Curve กรณีมีฝายท้ายแนว













5. Rating Curve กรณีฝาย/ประตูระบายน้ำ เหนือแนว-ท้ายแนว (บานเปิด-ปิด)



6. Rating Curve กรณีคลื่นน้ำหลาก



7. Rating Curve กรณีน้ำขึ้น-น้ำลงจากทะเล



แม่น้ำเจ้าพระยา



จบการนำเสนอ



ขอบคุณครับ



วิธีและเทคนิคการสร้างโค้ง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ กับอัตราการไหลของน้ำ (Rating Curve)

โดย

ดร.เมธาฤทธิ์ แนมสัย

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมการบริหารจัดการน้ำ
ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา
กรมชลประทาน

หัวข้อที่น่าสนใจ



- ❑ ข้อมูลสำหรับสร้างโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ
- ❑ ขั้นตอนการสร้างโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ
- ❑ หลักการการแบ่งช่วงเวลาในกรณีของการคำนวณโดยใช้ 2 R หรือ 3 R
- ❑ กรณีศึกษาตัวอย่างการจัดทำ Rating Curve
- ❑ ปัญหาของการจัดทำ Rating Curve



ข้อมูลสำหรับสร้างโค้งความสัมพันธ์ ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ




การสำรวจข้อมูลระดับน้ำรายวันและอัตราการไหลของน้ำ จากระดับน้ำในสนาม



สำรวจข้อมูล
ระดับน้ำ



สำรวจข้อมูล
อัตราการไหล
ของน้ำ



การบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม อท.02

สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

ตราแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ

แม่ข่าย เจ้าพระยา สถานี ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รหัส
ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพพยา จังหวัด ชัยนาท
ราคาศูนย์เสาระดับ 0.000 ม.(จ.ท.ก.) ปีนี้

วันที่	ระดับน้ำ ม.	ระดับน้ำ ม. (จ.ท.ก.)	เวลาทำการ สำรวจ	ความกว้าง ฝายน้ำ ม.	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ความเร็ว เฉลี่ย ม./วิ.	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ.	หมายเหตุ
20 เม.ย.58	5.79	5.79	11:33-11:36	155.66	580.60	0.119	68.974	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
7 พ.ค.58	5.84	5.84	14:13-14:15	152.86	602.90	0.106	63.639	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
21 พ.ค.58	5.89	5.89	11:31-11:34	150.20	583.70	0.121	70.558	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
9 มิ.ย.58	5.87	5.87	08:57-09:00	149.05	574.80	0.135		
17 มิ.ย.58	5.92	5.92	08:50-08:52	152.29	570.50	0.134		
24 มิ.ย.58	5.86	5.86	09:00-09:03	154.33	591.40	0.125		
8 ก.ค.58	5.87	5.87	09:03-09:06	154.06	604.60	0.128		
15 ก.ค.58	6.10	6.10	10:49-10:54	166.54	685.30	0.150		
20 ก.ค.58	6.16	6.16	14:12-14:15	153.26	630.80	0.163		
27 ก.ค.58	6.24	6.24	09:04-09:07	155.25	652.70	0.173		
4 ส.ค.58	6.00	6.00	09:25-09:28	160.18	615.00	0.138		
11 ส.ค.58	6.03	6.03	09:02-09:05	176.70	630.10	0.135		
24 ส.ค.58	5.99	5.99	09:32-09:35	155.80	610.30	0.128		
21 ก.ย.58	8.90	8.90	12:20-12:22	188.31	1138.90	0.481	548.357	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
23 ก.ย.58	8.75	8.75	09:36-09:38	187.30	1103.10	0.390	430.157	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
15 ต.ค.58	10.20	10.20	10:01-10:03	193.78	1367.90	0.522	714.521	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
16 ต.ค.58	10.09	10.09	14:34-14:37	198.98	1385.60	0.497	688.198	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
19 ต.ค.58	8.46	8.46	14:48-14:50	180.57	1011.50	0.345	348.855	สำรวจด้วยเครื่อง M.9

ผู้สำรวจ นายสมเกียรติ จินโน

สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

ตราแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ

แม่ข่าย เจ้าพระยา สถานี ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รหัส C.13
ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพพยา จังหวัด ชัยนาท
ราคาศูนย์เสาระดับ 0.000 ม.(จ.ท.ก.) ปีนี้ 2015 (2558)

วันที่	ระดับน้ำ ม.	ระดับน้ำ ม. (จ.ท.ก.)	เวลาทำการ สำรวจ	ความกว้าง ฝายน้ำ ม.	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ความเร็ว เฉลี่ย ม./วิ.	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ.	หมายเหตุ
20 เม.ย.58	5.79	5.79	11:33-11:36	155.66	580.60	0.119	68.974	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
7 พ.ค.58	5.84	5.84	14:13-14:15	152.86	602.90	0.106	63.639	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
21 พ.ค.58	5.89	5.89	11:31-11:34	150.20	583.70	0.121	70.558	สำรวจด้วยเครื่อง M.9


แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
จุดสำรวจปริมาณน้ำ (อท.02)



ขั้นตอนการสร้างโค้งความสัมพันธ์ ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ



พล็อตจุด
สำรวจ
ปริมาณน้ำจาก
สนาม




พล็อตค่าระดับน้ำเฉลี่ย
จนครบปีน้ำ




ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดขนาดมาตราส่วน

- กำหนดขนาดมาตราส่วน (scale) ของระดับน้ำ, ปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับช่วงของข้อมูล
- พิจารณาให้ครอบคลุมระดับตลิ่งและปริมาณน้ำสูงสุด
- แกนตั้ง (y) เป็นค่าระดับน้ำ (gage height)
- แกนนอน (x) เป็นค่าปริมาณน้ำ (discharge) และช่วงเวลาเป็นวัน



ขั้นตอนที่ 2 พล็อตค่าระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน

- ▶ นำข้อมูลระดับน้ำเฉลี่ยรายวันจาก
อท.1-01 มาพล็อตลงในกราฟ




11

ขั้นตอนการสร้างโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลของน้ำ


ขั้นตอนที่ 3 พล็อตค่าปริมาณน้ำ

- ☐ นำค่าปริมาณน้ำที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม (อท.1-02) มาพล็อตลงในกราฟ
- ☐ เขียนวันที่ที่สำรวจกำกับไว้ตามจุดสำรวจทุกจุด




ขั้นตอนที่ 4 กำหนดค่าระดับศูนย์ปริมาณน้ำ (zero flow)

- ▶ พิจารณาจุดจุดสำรวจระดับน้ำ-ปริมาณน้ำต่ำสุดเพื่อกำหนดค่าระดับศูนย์ปริมาณน้ำ (zero flow)
- ▶ ระดับจะไม่ต่ำกว่าระดับท้องน้ำ (riverbed)
- ▶ จะอยู่ใกล้เคียงกับระดับน้ำต่ำสุด




ขั้นตอนที่ 5 จัดทำกราฟ Velocity Curve และ Area Curve

- นำค่าความเร็ว (Velocity) และพื้นที่ (Area) จากการสำรวจปริมาณน้ำ (อท.02) มาจัดทำกราฟ Velocity Curve และ Area Curve




ขั้นตอนที่ 6 ลากเส้นโค้งปริมาณน้ำ (Rating Curve)

- ▶ พิจารณาการกระจายของจุดสำรวจปริมาณน้ำ เพื่อหาแนวในการสร้างโค้งปริมาณน้ำ (rating curve)
- ▶ ลากโค้งปริมาณน้ำ โดยเริ่มจาก zero flow เฉลี่ยกลุ่มของจุดสำรวจปริมาณน้ำ โดยลากเส้นให้คลุมระดับน้ำสูงสุด



ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโค้ง ปริมาณน้ำ (Rating Curve)

- ▶ นำค่าปริมาณน้ำและระดับความลึกของน้ำที่อ่านได้จาก
โค้งปริมาณน้ำมาตรวจสอบด้วยกระดาษ log-log
scale
- ▶ ค่าที่ได้จะเป็นเส้นตรงในกราฟ log-log scale ใน
กรณีที่เส้นโค้งปริมาณน้ำที่ลากเป็นเส้นโค้งปกติ



Hydrology Division
Royal Irrigation Department

H - 01

2.F. = 106.80

Computed by 11.7/2024
Date
Checked by

CALCULATION SHEET

Q	D	D
50	106.68	0.318
100	106.92	0.62
150	107.10	0.80
200	107.12	1.00
300	107.60	1.50
400	107.87	1.57
500	108.13	1.83
1,000	111.12	5.00
1,500	111.33	1.08
2,000	111.40	5.10

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำตารางน้ำ (Rating Table)

- อ่านค่าระดับน้ำกับปริมาณน้ำจากโค้งปริมาณน้ำ
ทุกๆ 10 เซนติเมตร เริ่มจาก zero flow จนถึง
ระดับน้ำสูงสุด และกรอกลงในแบบฟอร์ม อท.38
- จะต้องมีค่าความต่างของปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหรือ
เท่ากัน
- กระจายตารางน้ำ (rating table) ทุกๆ 1 เซนติเมตร
ในแบบฟอร์ม อท.38

M. 6A		
	G.H.	D.C.
1	122.60	0.00
2	122.80	0.60
3	122.90	1.00
4	123.20	2.50
5	123.30	4.50
6	123.40	7.00
7	124.70	42.75
8	124.80	45.75
9	126.60	135.75
10	127.20	180.75
11	127.40	204.75
12	128.10	295.75
13	128.80	407.75
14	129.00	441.75
15		

H.38
อท.38



กรมชลประทาน

RATING TABLE

Rating Table for Rating Curve No. From to

Name of Stream.....River Syste.....Station..... **M. 6A**

Province.....Region.....Code.....

Gage Height m (m.s.l.)	Discharge cms.	Difference cms.	Gage Height m (m.s.l.)	Discharge cms.	Difference cms.	Gage Height m (m.s.l.)	Discharge cms.	Difference cms.	Gage Height m (m.s.l.)	Discharge cms.	Difference cms.	Gage Height m (m.s.l.)	Discharge cms.	Difference cms.
122.60	0.00	1	122.80	0.60	2	123.00	1.50		123.20	2.50	4	123.40	7.00	6
122.61			122.81			123.01			123.21			123.41		
122.62			122.82			123.02			123.22			123.42		
122.63			122.83			123.03			123.23			123.43		
122.64			122.84			123.04			123.24			123.44		
122.65		0.30	122.85		0.40	123.05		0.50	123.25		2.00	123.45		2.75
122.66			122.86			123.06			123.26			123.46		
122.67			122.87			123.07			123.27			123.47		
122.68			122.88			123.08			123.28			123.48		
122.69			122.89			123.09			123.29			123.49		
122.70	0.30		122.90	1.00	3	123.10	2.00		123.30	4.50	5	123.50	9.75	
122.71			122.91			123.11			123.31			123.51		
122.72			122.92			123.12			123.32			123.52		
122.73			122.93			123.13			123.33			123.53		
122.74			122.94			123.14			123.34			123.54		
122.75		0.30	122.95		0.50	123.15		0.50	123.35		2.50	123.55		2.75
122.76			122.96			123.16			123.36			123.56		
122.77			122.97			123.17			123.37			123.57		
122.78			122.98			123.18			123.38			123.58		
122.79			122.99			123.19			123.39			123.59		
122.80	0.60		123.00	1.50		123.20	2.50		123.40	7.00		123.60	12.50	

Note

.....

.....

ขั้นตอนที่ 8 คำนวณค่าปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน


- ▶ ทำการคำนวณค่าปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน ลงแบบฟอร์ม **อท.26** โดยการลอกค่าระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน และอ่านจากปริมาณน้ำที่ตรงกันในตาราง Rating table ตามที่แตกไว้แล้ว จนครบปีน้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ											
สถานี S.4B แม่น้ำป่าสัก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์											
ปี 2558											
ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ	ระดับน้ำ ม.(รทก.)	ระดับน้ำ ม.(รสม.)	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ
110.30	3.80	0.00	110.80	4.30	3.75	111.30	4.80	10.50	111.80	5.30	19.50
110.31	3.81	0.05	110.81	4.31	3.88	111.31	4.81	10.68	111.81	5.31	19.70
110.32	3.82	0.10	110.82	4.32	4.00	111.32	4.82	10.85	111.82	5.32	19.90
110.33	3.83	0.15	110.83	4.33	4.13	111.33	4.83	11.03	111.83	5.33	20.10
110.34	3.84	0.20	110.84	4.34	4.25	111.34	4.84	11.20	111.84	5.34	20.30
110.35	3.85	0.25	110.85	4.35	4.38	111.35	4.85	11.38	111.85	5.35	20.50
110.36	3.86	0.30	110.86	4.36	4.50	111.36	4.86	11.55	111.86	5.36	20.70
110.37	3.87	0.35	110.87	4.37	4.63	111.37	4.87	11.73	111.87	5.37	20.90
110.38	3.88	0.40	110.88	4.38	4.75	111.38	4.88	11.90	111.88	5.38	21.10
110.39	3.89	0.45	110.89	4.39	4.88	111.39	4.89	12.08	111.89	5.39	21.30
110.40	3.90	0.50	110.90	4.40	5.00	111.40	4.90	12.25	111.90	5.40	21.50
110.41	3.91	0.58	110.91	4.41	5.13	111.41	4.91	12.43	111.91	5.41	21.70
110.42	3.92	0.65	110.92	4.42	5.25	111.42	4.92	12.60	111.92	5.42	21.90
110.43	3.93	0.73	110.93	4.43	5.38	111.43	4.93	12.78	111.93	5.43	22.10
110.44	3.94	0.80	110.94	4.44	5.50	111.44	4.94	12.95	111.94	5.44	22.30
110.45	3.95	0.88	110.95	4.45	5.63	111.45	4.95	13.13	111.95	5.45	22.50
110.46	3.96	0.95	110.96	4.46	5.75	111.46	4.96	13.30	111.96	5.46	22.70
110.47	3.97	1.03	110.97	4.47	5.88	111.47	4.97	13.48	111.97	5.47	22.90
110.48	3.98	1.10	110.98	4.48	6.00	111.48	4.98	13.65	111.98	5.48	23.10
110.49	3.99	1.18	110.99	4.49	6.13	111.49	4.99	13.83	111.99	5.49	23.30

ขั้นตอนที่ 9 อ่านค่าระดับน้ำและปริมาณน้ำ บันทึกลงใน Coding Form (อท.67)

Hydrology Division Royal Irrigation Department. H. 67															Coding Form No.1															อ.ท.๖๗																																																																																																																																						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										STREAM GAGING & DISCHARGE																																																																																																																																																										
STATION CODE					WATER YEAR																																																																																																																																																															
S.4B					2013																																																																																																																																																															
SEQUENCE															STATION NAME, AMPHOE, PROVINCE, (CODE)																																																																																																																																																					
0010															Mueang, Mueang, Phetchabun,S.4B																																																																																																																																																					
STREAM															RIVER										River System																																																																																																																																											
0020															Pasak										Pasak																																																																																																																																											
ZERO GAGE AT BOTTOM ELEV.					A.D. MSL. errors					DRAINAGE AREA S Q. ,K.M.					LEFT BANK ELEV.					RIGHT BANK ELEV.					RIVER BED ELEV.					DAILY GAGE HEIGHT					ANNUAL MAX. MOMENTARY					Q																																																																																																																												
0030					106.500					MSL					116.781					117.095					109.283					0.00					1					12					115.99					6.00					OCT					4					2																																																																																																			
RATING TABLE															POINT										REVISION										R1										R2										R1										R2										R1																																																																																									
HYDROLOGY NO.															R1 R2										DATE										FROM TO										FROM TO										FROM TO										FROM TO										FROM TO																																																																																									
0040															HC2 038 Y/2013										1 26										270614										101										3112																																																																																																													
1															2															3															4															5																																																																																																								
G.H.															CMS.															G.H.															CMS.															G.H.															CMS.															G.H.															CMS.																																																											
0050															109.30															0.00															109.50															0.50															110.20															4.00															110.60															7.00															110.90															10.00														
0051															111.00															11.25															111.50															18.75															111.90															25.75															112.40															35.75															113.00															49.25														
0052															113.10															51.75															113.50															62.75															113.70															68.75															113.80															72.00															114.10															82.50														
0053															114.30															90.00															114.40															94.00															114.60															102.50															114.90															116.00															115.10															126.00														
0054															115.40															142.50															115.50															148.50															115.70															161.00															115.90															174.00															116.00															180.75														
0055															116.20															195.25																																																																																																																																						
0056																																																																																																																																																																				
0057																																																																																																																																																																				
0058																																																																																																																																																																				
0059																																																																																																																																																																				

Rating Curve and Rating Table R1



ขั้นตอนที่ 10 นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์

Stream Gaging & Discharge

S.4B Mueang, Mueang, Phetchabun,S.4B Year 2013

DailyMeanGH Save To Text [UpLoadWeb-Hydroweb](#)

Save HourGH-Apr To Text	Save HourGH-May To Text	Save HourGH-Jun To Text
Save HourGH-Jul To Text	Save HourGH-Aug To Text	Save HourGH-Sep To Text
Save HourGH-Oct To Text	Save HourGH-Nov To Text	Save HourGH-Dec To Text
Save HourGH-Jan To Text	Save HourGH-Feb To Text	Save HourGH-Mar To Text
Save Sediment To Text	Save Discharge to Excel	Save Sediment to Excel

ขั้นตอนที่ 11 คำนวณหาค่าต่างๆ

- ค่าเฉลี่ยระดับน้ำรายเดือน
- ค่าระดับน้ำสูงสุดเฉลี่ยประจำเดือน
- ค่าระดับน้ำต่ำสุดเฉลี่ยประจำเดือน
- ค่าระดับน้ำสูงสุดประจำปี และวันที่ เวลาที่เกิด
- ค่าปริมาณน้ำรายรายเดือน รายปี
- ค่าปริมาณน้ำเฉลี่ยรายเดือน รายปี
- ค่าปริมาณน้ำเฉลี่ยสูงสุดประจำเดือน ประจำปี
- ค่าปริมาณน้ำเฉลี่ยต่ำสุดประจำเดือน ประจำปี
- ค่าปริมาณน้ำรวมรายเดือน รายปี (ล้านลบ.ม.)
- ค่าปริมาณน้ำสูงสุดประจำปี
- ค่า Runoff yield (ลิตร/วินาที/ตร.กม.)
- ค่า Momentary peak yield (ลิตร/วินาที/ตร.กม.)

ขั้นตอนที่ 11 คำนวณหาค่าต่างๆ

Station -	Ban Satuk, Satuk, Buri Ram,M.6A	Royal Irrigation By Pc
Stream -	Mun	Thailand
River -	Mun	Hydrology Division
River System -	Mun	Rating Curve

Water Year 2023
GAGE HEIGHT IN METER (MSL), Water Year April 1, 2023 to March 31, 2024

Date	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Annual
1	123.13	123.09	123.48	123.88	123.41	124.02	125.63	128.75	125.42	123.06	122.86	122.74	
2	123.20	123.09	123.34	123.57	123.45	124.02	125.78	128.74	125.15	123.06	122.85	122.74	
3	123.22	123.09	123.29	123.37	123.49	124.01	126.11	128.70	124.93	123.04	122.83	122.75	
4	123.18	123.08	123.33	123.50	123.60	123.98	126.33	128.67	124.38	123.03	122.83	122.75	
5	123.15	123.07	123.62	123.63	123.63	123.99	126.36	128.61	123.94	123.01	122.83	122.75	
6	123.14	123.07	123.84	123.51	123.70	124.21	126.41	128.52	123.86	123.00	122.82	122.75	
7	123.14	123.06	123.72	123.32	123.46	124.97	126.63	128.42	123.80	123.00	122.81	122.75	
8	123.15	123.07	123.58	123.17	123.26	124.96	127.01	128.38	123.88	123.00	122.81	122.76	
9	123.15	123.05	123.73	123.08	123.16	125.05	127.22	128.33	123.90	123.06	122.81	122.78	
10	123.14	123.05	124.47	123.07	123.08	125.26	127.50	128.27	123.86	123.11	122.81	122.80	
11	123.14	123.17	124.67	123.01	123.04	125.31	127.71	128.26	123.83	123.10	122.81	122.80	
12	123.13	123.69	124.62	122.98	123.00	125.46	127.80	128.28	123.81	123.08	122.81	122.79	
13	123.13	123.88	124.49	122.95	123.10	125.74	127.82	128.30	123.78	123.06	122.80	122.78	
14	123.13	123.94	124.29	122.93	123.29	125.96	127.81	128.29	123.76	123.03	122.80	122.78	
15	123.13	123.97	124.06	122.91	123.38	126.14	127.86	128.26	123.78	123.02	122.80	122.78	
16	123.13	124.00	123.85	122.90	123.38	126.42	127.91	128.24	123.80	123.04	122.80	122.77	
17	123.12	124.01	123.65	122.89	123.26	126.38	127.91	128.21	123.77	123.05	122.79	122.77	
18	123.12	124.00	123.58	122.88	123.45	126.45	127.96	128.17	123.62	123.04	122.78	122.77	
19	123.11	123.96	123.56	122.88	123.41	126.55	128.02	128.12	123.50	123.02	122.78	122.77	
20	123.10	123.91	123.87	122.89	123.36	126.61	128.11	128.07	123.42	123.00	122.78	122.78	
21	123.10	123.89	124.42	122.95	123.42	126.39	128.19	128.01	123.37	122.97	122.78	122.78	
22	123.09	123.90	124.71	123.07	123.49	126.34	128.23	127.94	123.37	122.96	122.78	122.78	
23	123.09	123.95	124.49	123.15	123.39	126.26	128.25	127.87	123.36	122.94	122.77	122.78	
24	123.13	124.01	124.29	123.19	123.26	126.02	128.31	127.80	123.30	122.93	122.77	122.77	
25	123.11	124.08	124.52	123.25	123.29	125.76	128.41	127.67	123.25	122.93	122.77	122.77	
26	123.11	124.11	124.50	123.29	123.27	125.59	128.53	127.48	123.20	122.91	122.76	122.78	
27	123.11	124.15	124.44	123.28	123.43	125.59	128.57	127.24	123.16	122.90	122.76	122.85	
28	123.09	124.18	124.21	123.26	123.75	125.38	128.61	126.96	123.17	122.90	122.76	122.84	
29	123.09	124.17	124.07	123.26	123.69	125.08	128.65	126.64	123.16	122.89	122.76	122.83	
30	123.10	124.03	124.17	123.29	123.75	125.23	128.68	126.13	123.11	122.89	122.76	122.82	
31		123.76		123.36	123.89		128.72		123.08	122.88		122.81	
Mean	123.13	123.66	124.03	123.18	123.40	125.44	127.65	128.04	123.73	123.00	122.80	122.78	
Max	123.22	124.18	124.71	123.88	123.89	126.61	128.72	128.75	125.42	123.11	122.86	122.85	128.75
Min	123.09	123.05	123.29	122.88	123.00	123.98	125.63	126.13	123.08	122.88	122.76	122.74	

Annual Max Momentary Gage Height 128.76 M (MSL), AT 01:02 Hours, On NOV 1, 2023
Zero Gage At Bottom Elevation 123 M (MSL), River Bed 121.18 M (MSL)
Left Bank Elevation 130.486 M (MSL)
Right Bank Elevation 131.14 M (MSL), Drainage Area 28458 Square Kilometers

Station -	Ban Satuk, Satuk, Buri Ram,M.6A	Royal Irrigation By Pc
Stream -	Mun	Thailand
River -	Mun	Hydrology Division
River System -	Mun	Rating Curve

Water Year 2023
Discharge, in Cubic Meter per Second, Water Year April 1, 2023 to March 31, 2024

Date	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Annual
1	2.15	1.95	9.20	20.20	7.27	24.05	87.25	399.75	76.75	1.80	0.84	0.42	
2	2.50	1.95	5.50	11.67	8.37	24.05	94.75	398.15	63.25	1.80	0.80	0.42	
3	2.90	1.95	4.30	6.25	9.47	23.78	111.25	391.75	52.25	1.70	0.72	0.45	
4	2.40	1.90	5.25	9.75	12.50	22.95	122.25	386.95	33.95	1.65	0.72	0.45	
5	2.25	1.85	13.05	13.32	13.32	23.22	123.75	377.35	21.85	1.55	0.72	0.45	
6	2.20	1.85	19.10	10.03	15.25	29.27	126.25	362.95	19.65	1.50	0.68	0.45	
7	2.20	1.80	15.80	5.00	8.65	54.25	138.00	346.95	18.00	1.50	0.64	0.45	
8	2.25	1.85	11.95	2.35	3.70	53.75	166.50	340.55	20.20	1.50	0.64	0.48	
9	2.25	1.75	16.08	1.90	2.30	58.25	183.15	332.55	20.75	1.80	0.64	0.54	
10	2.20	1.75	36.42	1.85	1.90	68.75	217.75	322.95	19.65	2.05	0.64	0.60	
11	2.20	2.35	41.93	1.55	1.70	71.25	245.05	321.35	18.82	2.00	0.64	0.60	
12	2.15	14.97	40.55	1.40	1.50	78.75	256.75	324.55	18.27	1.90	0.64	0.57	
13	2.15	20.20	36.97	1.25	2.00	92.75	259.35	327.75	17.45	1.80	0.60	0.54	
14	2.15	21.85	31.48	1.15	4.30	103.75	258.05	326.15	16.90	1.65	0.60	0.54	
15	2.15	22.67	25.15	1.05	6.50	112.75	264.55	321.35	17.45	1.60	0.60	0.54	
16	2.15	23.50	19.37	1.00	6.50	126.75	271.05	318.15	18.00	1.70	0.60	0.51	
17	2.10	23.78	13.88	0.96	3.70	124.75	271.05	313.35	17.17	1.75	0.57	0.51	
18	2.10	23.50	11.95	0.92	8.37	128.25	277.55	306.95	13.05	1.70	0.54	0.51	
19	2.05	22.40	11.40	0.92	7.27	133.25	285.35	298.95	9.75	1.60	0.54	0.51	
20	2.00	21.02	19.93	0.96	6.00	136.50	297.35	291.85	7.55	1.50	0.54	0.54	
21	2.00	20.47	35.05	1.25	7.55	125.25	310.15	284.05	6.25	1.35	0.54	0.54	
22	1.95	20.75	43.05	1.85	9.47	122.75	316.55	274.95	6.25	1.30	0.54	0.54	
23	1.95	22.13	36.97	2.25	6.75	118.75	319.75	265.85	6.00	1.20	0.51	0.54	
24	2.15	23.78	31.48	2.45	3.70	106.75	329.35	256.75	4.50	1.15	0.51	0.51	
25	2.05	25.70	37.80	3.50	4.30	93.75	345.35	239.85	3.50	1.15	0.51	0.51	
26	2.05	26.52	37.25	4.30	3.90	85.25	364.55	215.15	2.50	1.05	0.48	0.54	
27	2.05	27.63	35.60	4.10	7.83	85.25	370.95	185.55	2.30	1.00	0.48	0.80	
28	1.95	28.45	29.27	3.70	16.62	74.75	377.35	162.75	2.35	1.00	0.48	0.76	
29	1.95	28.17	25.42	3.70	14.97	59.75	383.75	138.75	2.30	0.96	0.48	0.72	
30	2.00	24.32	28.17	4.30	16.62	67.25	388.55	112.25	2.05	0.96	0.48	0.68	
31		16.90		6.00	20.47		394.95		1.90	0.92		0.64	
Total	64.60	479.66	729.32	130.88	242.75	2430.57	7958.25	8946.20	540.61	46.09	17.44	16.86	21603.23 CMSDAY
Mean	2.15	15.47	24.31	4.22	7.83	81.02	256.72	298.21	17.44	1.49	0.60	0.54	59.03 CMS
Max	2.90	28.45	43.05	20.20	20.47	136.50	394.95	399.75	76.75	2.05	0.84	0.80	399.75 CMS
Min	1.95	1.75	4.30	0.92	1.50	22.95	87.25	112.25	1.90	0.92	0.48	0.42	0.42 CMS
Runoff	5.58	41.44	63.01	11.31	20.97	210.00	687.59	772.95	46.71	3.98	1.51	1.46	1866.52 MCM
Momentary Peak	401.35	CMS	at 128.76	M (MSL)	at 12	Hours	on NOV 1, 2023						
Runoff Yield	2.08	Liters/Second/Square KM	Momentary Yield	14.103	Liters/Second/Square KM								

ขั้นตอนที่ 12 นำข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำจัดเก็บในฐานข้อมูล Hydrologydb





หลักการการแบ่งช่วงเวลาในกรณีของ การคำนวณโดยใช้ 2 R หรือ 3 R



การแบ่งหรือแยกช่วงการอ่านเส้นโค้ง ปริมาณน้ำ (Period of Curve)



การแบ่งช่วงเวลาการใช้เส้นโค้งปริมาณน้ำ (Rating curve) เกิดขึ้นเมื่อเส้นโค้งปริมาณน้ำมีการแยกตัวชัดเจนของกลุ่มจุดสำรวจปริมาณน้ำ ซึ่งพบใน 3 กรณีคือ


1. กรณีเกิดน้ำท่วมจากฝ่ายชั่วคราว ฝ่ายถาวร เขื่อนทดน้ำ อ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นการท่วมของน้ำในระดับน้ำต่ำ

2. กรณีเกิดการท่วมจากการ Routing ของระดับน้ำสูงหรือระดับน้ำท่วม ทำให้เกิดการแยกตัวกันของจุดสำรวจปริมาณน้ำในระดับสูง โดยสามารถแยกได้เป็นปริมาณน้ำในช่วงขาขึ้น (Rising) และปริมาณน้ำในช่วงขาลง (Falling)

3. กรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงของท้องน้ำอย่างฉับพลัน โดยมีการกักเซาะท้องน้ำก่อนเกิดปริมาณน้ำนอง (flood) ทำให้ระดับท้องน้ำมีการยกตัวสูงขึ้นเนื่องจากตะกอนทับถม


ตัวอย่างการแบ่งหรือแยกช่วงการอ่านเส้น โค้งปริมาณน้ำ (Period of Curve)

การแยกช่วงเวลาของ Rating Curve
โดยพิจารณาจากจุดสำรวจที่ได้







DAILY MEAN GAGE HEIGHT AND RATING CURVE WATER YEAR 2022
STATION M.179A LAM SE BAI AT. BAN PA KO A. KHUEANG NAI M.UBONRATCHATHANI



M.179A	2022																																				
SEQUENCE	STATION NAME, AMPHOE, PROVINCE , (CODE)																																				
0010	Ban Pakho,Khuang Nai,Ubon Ratchathani,M.179A																																				
	STREAM																		RIVER										River System								
0020																													Lam Se Bai								
	ZERO GAGE AT BOTTOM ELEV	A.D. MSL.	DRAINAGE AREA S Q. ,K.M.				LEFT BANK ELEV.			RIGHT BANK ELEV.			RIVER BED ELEV.			DAILY GAGE HEIGHT			ANNUAL MAX. MOMENTARY					Q													
																ABOVE ELEV.	FROM	TO	GAGE HEIGHT	AT HOURS	MONTH	DATE															
0030	109.800	MSL.	3,546				123.173			123.162			109.444			109.80			1			12			120.3			15.00		OCT		8		2			
	RATING TABLE					set	POINT		REVISION		R1		R2		R1		R2		R1		R2		R1														
	HYDROLOGY NO.						R1	R2	DATE		FROM		TO		FROM		TO		FROM		TO		FROM		TO		FROM		TO								
0040						2	10	19			1002		807		907		1309																				
	1				2				3				4				5																				
	G.H.		CMS.		G.H.		CMS.		G.H.		CMS.		G.H.		CMS.		G.H.		CMS.		G.H.		CMS.														
0050	112.20		0.00		112.30		1.00		113.00		15.00		113.20		21.00		113.30		25.00																		
0051	116.70		195.00		118.80		321.00		119.20		335.00		120.00		415.00		120.50		460.00																		
0052																																					
0053																																					
0054																																					

No Flow 1 Apr. - 9 May. , 14 Dec. - 31 Mar.







กรณีศึกษาตัวอย่างการจัดทำ Rating Curve




จุดสำรวจปริมาณน้ำน้อย



จุดสำรวจปริมาณน้ำน้อย 1




จุดสำรวจปริมาณน้ำน้อย 2



จุดสำรวจปริมาณน้ำน้อย 3


การสำรวจปริมาณน้ำไม่ครบถ้วนตามรอบของระดับน้ำ








ปัญหาของการจัดทำ Rating Curve




















สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



อท. 1-02

ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ

แม่น้ำ เจ้าพระยา สถานี ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา รหัส C.13
ตำบล บางหลวง อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท
ราคาศูนย์เสาระดับ 0.000 ม.(ร.ท.ก.) ปีน้ำ 2015 (2558)

วันที่	ระดับน้ำ ม.	ระดับน้ำ ม. (ร.ท.ก.)	เวลาทำการ สำรวจ	ความกว้าง คือน้ำ ม.	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ความเร็ว เฉลี่ย ม./วิ.	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ.	หมายเหตุ
20 เม.ย.58	5.79	5.79	11:33-11:36	155.66	580.60	0.119	68.974	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
7 พ.ค.58	5.84	5.84	14:13-14:15	152.86	602.90	0.106	63.639	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
21 พ.ค.58	5.89	5.89	11:31-11:34	150.20	583.70	0.121	70.558	สำรวจด้วยเครื่อง M.9

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



ชท. 1-02

ตารางแสดงสถิติการสำรวจปริมาณน้ำ

แม่น้ำ เจ้าพระยา

สถานี ห้วยเขื่อนเจ้าพระยา

รหัส C.13

ตำบล บางหลวง

อำเภอ สรรพยา


จังหวัด ชัยนาท


ราคาคูณัยเสาระดับ 0.000 ม.(ร.ท.ก.)


ปีน้ำ 2015 (2558)


วันที่	ระดับน้ำ ม.	ระดับน้ำ ม. (ร.ท.ก.)	เวลาทำการ สำรวจ	ความกว้าง ตึกน้ำ ม.	เนื้อที่รูปตัด ตร.ม.	ความเร็ว เฉลี่ย ม./วิ.	ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ.	หมายเหตุ
20 เม.ย.58	5.79	5.79	11:33-11:36	155.66	580.60	0.119	68.974	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
7 พ.ค.58	5.84	5.84	14:13-14:15	152.86	602.90	0.106	63.639	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
21 พ.ค.58	5.89	5.89	11:31-11:34	150.20	583.70	0.121	70.558	สำรวจด้วยเครื่อง M.9
















การลากเส้น Rating Curve ไม่มีจุดสำรวจน้ำสูงประกอบ













การกำหนดจุดน้ำเริ่มไหล (Zero flow) แบบไม่ถูกต้อง






























DAILY MEAN GAGE HEIGHT AND RATING CURVE WATER YEAR 2023
STATION M.184 MUN RIVER AT BAN SUEM A.PHI MAI M.NAKHONRATCHASIMA





< วัดระยะทาง
ลากแผนที่และแตะ "เพิ่มจุด"



เพิ่มจุด









จบการนำเสนอ



ขอบคุณครับ



การใช้งานโปรแกรม AQUARIUS

ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

คำนำ

การสร้างโค้งความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำ (Rating Curve) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่าเพื่อใช้วิเคราะห์ วิจัยในงานทางด้านอุทกวิทยา และใช้ประกอบการติดตามสถานการณ์น้ำ เดิมมีการจัดทำบนกระดาษกราฟ ซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อนและมีความล่าช้า ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีการนำคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน โปรแกรม AQUARIUS เป็นโปรแกรมในการจัดการกับฐานข้อมูลน้ำท่าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างโค้งความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำ (Rating Curve) เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการในการทำงาน ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานและสามารถจัดทำรายงานต่างๆได้ง่ายขึ้น

คู่มือการใช้งานโปรแกรม AQUARIUS เล่มนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางวิธีการใช้งานโปรแกรม คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ในการจัดทำโครงความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางอุทกวิทยา และใช้ประกอบในการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และนำไปพัฒนาต่อยอดในการทำงานด้านอุทกวิทยาต่อไปในอนาคต

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 การสร้างสถานีและกล่องข้อมูล

การสร้างสถานี (Location)	1
การสร้างกล่องข้อมูลสำหรับระดับน้ำ	2
การสร้างกล่องข้อมูล สำหรับการทำงานแก้ไขระดับน้ำ (Working)	3
การสร้างกล่องข้อมูล สำหรับคำนวณระดับน้ำให้เป็นหน่วย เมตร (รทก.)	5
การสร้างกล่องข้อมูล สำหรับสร้างข้อมูลระดับน้ำ (Stage) รายวัน	7
การสร้างกล่องข้อมูล สำหรับการทำงานเกี่ยวกับ Rating Curve	10
การสร้างกล่องข้อมูล สำหรับคำนวณอัตราการไหล (Discharge) รายชั่วโมง	11
การสร้างกล่องข้อมูล สำหรับคำนวณอัตราการไหล (Discharge) รายวัน	13
การสร้างกล่องข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้ เว็บ API	16

บทที่ 2 การนำเข้าข้อมูล

ข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง	18
การ Append ข้อมูลระดับน้ำเข้าสู่โปรแกรม AQ	21
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลระดับน้ำ	29
การนำเข้า Field Visit (อท.2)	32

บทที่ 3 – การสร้าง Rating Curve และ Rating Table

การกำหนดค่า Offset Manager	43
การกำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับการใช้ Rating Curve	47
การ Export Rating Table	48
การสร้าง Rating Curve ที่มากกว่า 1 Curve	53
การ Export Rating Table สำหรับสถานีที่มีหลาย Curve	66
การตรวจสอบกราฟ Discharge	67

บทที่ 4 – การจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานด้วยโปรแกรม Aquarius	71
ขั้นตอนการเรียกดูรายงาน	75
การเรียกดูการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามช่วงเวลา	79
การนำรายงานจากโปรแกรม Aquarius มาจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับ C-Form	81


คู่มือ AQUARIUS 2025

บทที่ 1 – การสร้างสถานีและกล่องข้อมูล

1.1 ที่อยู่ของโปรแกรม Aquarius


- เมื่อทำการ Login โดยใช้อินเทอร์เน็ตภายในของกรมชลฯ สามเสน : <http://10.28.1.201/AQUARIUS/>
- เมื่อทำการ Login โดยใช้อินเทอร์เน็ตภายนอก : <http://aquarius.rid.go.th/aquarius/>

1.2 กรอก Username และ Password จากนั้น กด Sign in เพื่อเข้าใช้งาน



The screenshot shows a login interface titled "Sign in to AQUARIUS Time-Series". It contains three input fields: "Username" with a person icon, "Password" with a key icon, and a language dropdown menu currently set to "English" with a flag icon. Below these fields is a "Sign in" button.

1.3 สร้างสถานี (Location) โดยคลิกที่ New Location



The screenshot shows a page titled "Locations". It includes a search bar labeled "Find Locations" and a message: "There are 1699 locations. Find a location by name or identifier, or add a new one." Below this, it says "You can grant User Access by location folder." At the bottom left, a blue button labeled "New Location" is circled in red. On the right side, the text "No locations sele" is partially visible.


- กรอกข้อมูลของสถานี (UTC Offset กำหนดเป็น + 07:00 เสมอ) จากนั้นคลิก Save เพื่อทำการบันทึก

The screenshot shows the 'New Location' form with the following fields and values, where red circles highlight the 'Location Identifier', 'Name', 'Description', 'Latitude', 'Longitude', 'Elevation', and 'UTC Offset' fields:

- Location Identifier: K17_2016
- Type: Hydrology Station
- Name: Mae Klong
- Source: AQUARIUS Location
- Location Folder: All Locations
- Description: สถานี บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- Latitude (WGS 84): 13.546250
- Longitude (WGS 84): 99.353361
- Elevation: 97.500
- Units: m
- UTC Offset: + 07:00

A green 'Save' button is located in the top right corner.

1.4 สร้างกล่องข้อมูล โดยคลิกที่  Hamburger Menu




1.4.1 สร้างกล่องข้อมูลสำหรับระดับน้ำ โดยคลิกที่  Hamburger Menu และเลือก **New Basic Time-Series** กรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ แล้วกด Save Change

Label ชื่อกล่องข้อมูล	logger
Parameter ตัวแปรข้อมูล	Stage
Units หน่วยข้อมูล	m
Measurement Method วิธีการวัด	None / Float / non - subm pressure transducer
Interpolation การแก้ไขข้อมูล	Instantaneous Values
Define Gaps ช่องว่างของข้อมูล	1440
UTC Offset ค่าพื้นฐานเวลา	+ 07:00 (Default)

1.4.2 สร้างกล่องข้อมูล สำหรับการทำงานแก้ไขระดับน้ำ (Working) โดยคลิกที่  Hamburger Menu และเลือก **New Derived Time-Series** และทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- คลิก Edit Processing Period เพื่อกำหนดกระบวนการการทำงานแก้ไขข้อมูลระดับน้ำ




K17_2016 - New Derived Time-Series

Processing Periods ▼

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	No processing	

Edit Processing Period

- Processing Type เลือก Pass Through เพื่อกำหนดกระบวนการส่งผ่านข้อมูลระดับน้ำ โดยไม่มีการแก้ไขข้อมูล



Process Settings

Processing Type and Time Period ▼ Type: Pass Through

Process Type *

Pass Through

- ในหัวข้อ Processing Input นี้ เป็นการกำหนดสถานี (Location) และข้อมูลที่จะดึงมาใช้งาน และกำหนดวิธีการตรวจวัด (Measurement Method) เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้า (Data Input) สำหรับกล่องข้อมูลนี้ ซึ่งในที่นี้คือข้อมูลระดับน้ำจากสถานีตรวจวัด (Stage. Logger)

Process Inputs ▼

Location *
Mae Klong

Time-Series *
Stage.logger
K17_2016 | Stage | logger

Measurement Method
Copy from source time series

* Required field

OK Cancel

- คลิก Time-Series Attributes เพื่อกำหนดรายละเอียดของสถานี ตามตัวอย่าง

K17_2016 - New Derived Time-Series

Processing Periods ▼

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	Pass Through	

Edit Processing Period

Time-Series Attributes ▶

Time-Series Attributes ▾

Label *	Working
Parameter *	Q Stage
Units *	m
Interpolation *	Instantaneous Values
Sub-Location	
UTC Offset	+ 07:00
Computation	
Period	
Publish	☐ Yes ☒ No
Description	

* Required field

Save Changes Cancel

***** หากระดับน้ำเป็น รสม. ให้ทำตามข้อ 1.4.3 หากระดับน้ำเป็น รทก. แล้ว ข้ามไปทำข้อ 1.4.4 *****

1.4.3 สร้างกล่องข้อมูล สำหรับคำนวณระดับน้ำให้เป็นหน่วย เมตร (รทก.) โดยคลิกที่  และเลือก New Derived Model และทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- เลือก Edit Processing Period

N1 - New Derived Time-Series

Processing Periods ▾

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	No processing	

Edit Processing Period

- เลือก Calculate ในช่อง Process Type ส่วนในช่อง Formula สร้างสูตรจากสมการ $y = x1 + \text{ศูนย์เสาระดับ (Zero guage : Z.G.)}$ เพื่อคำนวณให้ระดับน้ำอยู่ในหน่วย เมตร (รทก.) เมื่อกด Validate เพื่อตรวจสอบสมการ หากปรากฏข้อความ “Formula is valid” แสดงว่าสมการถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้

Processing Type and Time Period ▼ Type: Calculation

Process Type *
Calculation

Description

Process Inputs ▶

[More information about Calculation Processor settings](#)

Formula *
y = x1 + 192.2

Validate ✓ Formula is valid

- กรอกข้อมูลในหัวข้อ Process Input โดยในหัวข้อ Time-Series ให้เลือกค้นหาล่องระดับน้ำ Stage Working ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อนำมาคำนวณแปลงค่าเป็น ร.ท.ก. จากนั้นคลิก OK

Process Inputs ▼

Identifier	Location	Time-Series	Time Lag	Actions
x1	Mae Klong	Stage.Working K17_2016 Stage Working		


Measurement Method
Non-subm pressure transducer

Add Calculation Input

- กรอกข้อมูลในหัวข้อ Time-Series Attribute ตามภาพด้านล่าง และกด Save Changes

The screenshot shows the 'Time-Series Attributes' form. Red circles highlight the following fields: 'Label' (containing 'Stage MSL'), 'Parameter' (containing 'Q Stage'), 'Units' (containing 'm'), 'Interpolation' (containing 'Instantaneous Values'), and 'UTC Offset' (containing '+ 07:00'). A red text annotation points to the 'Label' field, stating: 'ชื่อของกล่องข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าเป็นข้อมูลที่แปลงเป็น ร.ท.ก. แล้ว' (Name of the data box to know it is converted to R.T.K. data). At the bottom right, the 'Save Changes' button is also circled in red. Other fields include 'Sub-Location', 'Computation', 'Period', 'Publish' (with 'Yes' and 'No' radio buttons), and 'Description'.

1.4.4 สร้างกล่องข้อมูล สำหรับสร้างข้อมูลระดับน้ำ (Stage) รายวัน โดยคลิกที่  และเลือก New Derived Time-Series และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดกระบวนการและข้อมูลนำเข้าเพื่อคำนวณอัตราการไหลรายวัน



- เลือก Edit Processing period

The screenshot shows the 'K17_2016 - New Derived Time-Series' window. It features a 'Processing Periods' section with a table:

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	No processing	

At the bottom right, the 'Edit Processing Period' button is circled in red with a mouse cursor pointing to it.

- กำหนดค่า Processing Type and Time period

Process Settings

Processing Type and Time Period ▼ Type: Statistic/Computation

Process Type *
Statistic/Computation ▼ เลือกเพื่อคำนวณค่าสถิติ

Statistic/Computation *
Mean ▼ เลือกเพื่อคำนวณค่าสถิติ เฉลี่ยรายวัน

Description

Process Inputs ▶

Computation Details ▶

Coverage and Grading ▶

* Required field

OK Cancel

- กำหนดค่า Process Input ตามรูป

Process Inputs ▼

Location *
Mae Klong ✕

Time-Series *
Stage.Working@K17_2016 ✕
K17_2016 | Stage | Working

Measurement Method
Copy from source time series ▼

กรณีระดับน้ำ รทก. ใช้ Time Series ของ Stage MSL

- กำหนดรายละเอียดการคำนวณที่ Computation Details

Computation Details ▼

Compute a **mean** using these settings:

Period *

Start of Day (hh:mm) * Year starts January 1st. Month: 1st day. Week: Sunday.

Place each computed value

☐ At the beginning of the Days

☒ At the end of the Days (beginning of the next Days)

- กรอกข้อมูลในหัวข้อ Time-Series Attribute

Processing Periods ▼

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	Statistic/Computation	

[Edit Processing Period](#)

Time-Series Attributes ▶

K17_2016 - New Derived Time-Series

Processing Periods ▶

Time-Series Attributes ▼

Label * กำหนดชื่อกล่องข้อมูล ระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน

Parameter *

Units *

Interpolation *

Sub-Location

UTC Offset

Computation

Period

Publish ☐ Yes ☒ No

Description


Comment

* Required field

[Save Changes](#) [Cancel](#)

1.4.5 สร้างกล่องข้อมูล สำหรับการทำงานเกี่ยวกับ Rating Curve โดยคลิกที่ Hamburger Menu และเลือก New Rating Model และทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- Rating Model Description กรอก log method ในช่อง Label



Rating Model Description


Label * กำหนดชื่อกล่องข้อมูล

Description

Comment

Publish ☐ Yes ☒ No

- Parameters and Units เป็นการกำหนดข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ รวมถึงหน่วยของข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้



Parameters and Units

Input Parameter *

Units *


Output Parameter *

Units *

* Required field

1.4.6 สร้างกล่องข้อมูล สำหรับคำนวณอัตราการไหล (Discharge) รายชั่วโมง ตามข้อมูลระดับน้ำ (หากระดับน้ำเป็นรายชั่วโมง อัตราการไหลที่คำนวณได้ก็จะเป็นรายชั่วโมง หากระดับน้ำเป็นราย 3 ชั่วโมง อัตราการไหลก็จะเป็นราย 3 ชั่วโมง) โดยคลิกที่ Hamburger Menu และเลือก New Derived Time-Series และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดกระบวนการและข้อมูลนำเข้าเพื่อคำนวณอัตราการไหลรายชั่วโมง

- เลือก Edit Processing Period



K17_2016 - New Derived Time-Series

Processing Periods ▼

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	No processing	

Edit Processing Period

- Processing Type and Time Period ช่อง Process Type เลือก Rating Model Derived




Processing Type and Time Period ▼ Type: Rating Model Derived

Process Type *

Rating Model Derived ▼

- กำหนดข้อมูล Process Inputs



Processing Type and Time Period ▼ Type: Rating Model Derived

Process Type *

Rating Model Derived ▼

Description

Process Inputs ▶

Process Inputs ▾

Location *
Mae Klong

Rating Model *
Stage-Discharge.log method

Time-Series *
Stage.Working
K17_2016 | Stage | Working

Measurement Method
Stage-discharge rating

* Required field

OK Cancel

กรณีระดับน้ำ รทก. ใช้ Time Series ของ Stage MSL

- กรอกข้อมูลในหัวข้อ Time-Series Attribute

Processing Periods ▾

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	Rating Model Derived	

Edit Processing Period

Time-Series Attributes ▸

Time-Series Attributes ▾

Label *
Working กำหนดชื่อกล่องข้อมูล

Parameter *
Discharge

Units *
m³/s

Interpolation *
Instantaneous Values

Sub-Location

UTC Offset
+ 07:00

Computation

Period

Publish
☐ Yes ☒ No


Description

* Required field

Save Changes Cancel

1.4.7 สร้างกล่องข้อมูล สำหรับคำนวณอัตราการไหล (Discharge) รายวัน โดยคลิกที่ Hamburger Menu และเลือก New Derived Time-Series และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เพื่อกำหนดกระบวนการและข้อมูลนำเข้าเพื่อคำนวณอัตราการไหลรายวัน

- เลือก Edit Processing period



K17_2016 - New Derived Time-Series

Processing Periods ▼

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	No processing	

Edit Processing Period

- กำหนดค่า Processing Type and period




Processing Type and Time Period ▼ Type: Statistic/Computation

Process Type *
Statistic/Computation ▼

Statistic/Computation *
Mean ▼

- กำหนดค่า Process Input



Process Inputs ▼

Location *
Mae Klong ✕

Time-Series *
Discharge.Working ✕
K17_2016 | Discharge | Working

Measurement Method
Copy from source time series ▼

- กำหนดค่า Computation Details

Computation Details ▼

Compute a **mean** using these settings:

Period *

Start of Day (hh:mm) * Year starts January 1st. Month: 1st day. Week: Sunday.

Place each computed value

☐ At the beginning of the Days

☒ At the end of the Days (beginning of the next Days)

- กรอกข้อมูลในหัวข้อ Time-Series Attribute ตามภาพ

Processing Periods ▼

Starting From Date/Time	Processing Type	Description
Beginning of Record	Statistic/Computation	

[Edit Processing Period](#)

Time-Series Attributes ▶

Time-Series Attributes ▼

Label * กำหนดชื่อกล่องข้อมูล ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน

Parameter *

Units *

Interpolation *

Sub-Location

UTC Offset

Computation

Period

Publish ☐ Yes ☒ No

Description

* Required field

[Save Changes](#) [Cancel](#)

เมื่อสร้างกล่องข้อมูลครบแล้ว จะปรากฏกล่องข้อมูลต่างๆ ดังรูป

กรณีที่ 1 ระดับน้ำ รสม. หรือ ระดับน้ำ รทก.ที่ได้จากการนำเข้าข้อมูล

		Location	Parameter	Label	Period	Computation	Sub-Location	Units	Updated Time (...)
▲	☐		K17_2016	Discharge	Working			m³/s	2018-06-15 13:40
	☐		K17_2016 Stage Working 2018-05-30 20:16						
	☐		K17_2016 Stage-Discharge log method 2018-06-15 13:41						
	☐		K17_2016 Discharge Daily mean Daily Mean 2018-06-15 13:40						
▲	☐		K17_2016	Stage	Working			m	2018-05-30 20:16
	☐		K17_2016 Stage logger 2018-05-30 18:27						
	☐		K17_2016 Stage Daily Stage Daily Mean 2018-06-15 14:59						


กรณีที่ 2 ระดับน้ำ รทก.ที่คำนวณจากระดับน้ำ รสม.

		Location	Parameter	Label	Period	Computation	Sub-Location	Units	Updated Time (...)
▲	☐		K17_2016	Discharge	Working			m³/s	2018-06-15 13:40
	☐		K17_2016 Stage Working 2018-05-30 20:16						
	☐		K17_2016 Stage-Discharge log method 2018-06-15 13:41						
	☐		K17_2016 Discharge Daily mean Daily Mean 2018-06-15 13:40						
▲	☐		K17_2016	Stage	Stage MSL			m	2018-08-23 10:24
	☐		K17_2016 Stage Working 2018-05-30 20:16						
▲	☐		K17_2016	Stage	Working			m	2018-05-30 20:16
	☐		K17_2016 Stage logger 2018-05-30 18:27						
	☐		K17_2016 Stage Daily Stage Daily Mean 2018-06-15 14:59						

*** หน่วยของข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมงและข้อมูลระดับน้ำจาก Field Visit (อท.2) จะต้องเป็นหน่วยเดียวกัน ***


1.5 สร้างกล่องข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้ เว็บ API <http://aquarius.rid.go.th/apiag/>

1.5.1 ลงชื่อเข้าใช้งาน



The image shows a login interface for 'API AQUARIUS'. It features a title 'API AQUARIUS' in blue. Below the title are two input fields: 'Enter your username' and 'Enter your password'. At the bottom is a blue button labeled 'SIGN IN'.

1.5.2. เลือกแถบเมนู LOCATION เพื่อสร้างสถานี



The image shows the main menu of the 'API AQUARIUS' system. The header includes the title 'API AQUARIUS' and a user profile 'training10'. The main menu has four items: 'MAIN' (highlighted in blue), 'LOCATION' (highlighted with a red box), 'RATING TABLE TO EXCEL', and 'CONTACT'. Below the menu, the 'API MAIN' section is visible, containing a 'MENU' section with two items: 'New Location' (Create new Location) and 'Rating Table to Excel' (Generate Rating Table to Excel).

1.5.3 ใส่รายละเอียดของสถานี

- ของ LOCATION IDENTIFIER ให้ตั้งชื่อสถานี เช่น N1_2018_RID
- ของ NAME ใส่ชื่อแม่น้ำ ภาษาอังกฤษ เช่น Nan
- ของ LOCATION FOLDER ให้พิมพ์รหัสของศูนย์อุทกฯ ที่สังกัด เช่นภาคเหนือใช้ 01

แล้วกดปุ่ม TAP ในคีย์บอร์ด

- ของ Description ใส่รายละเอียดที่อยู่สถานี - ของ LATITUDE ใส่ค่าพิกัด ละติจูด
- ของ LONGTITUDE ใส่ค่าพิกัด ลองจิจูด
- ของ Stage Logger (mins) ใส่ค่าความคลาดเคลื่อนของระยะเวลา (Gap Tolerances)
 - หากข้อมูลเป็นรายชั่วโมงทั้งปีใช้เวลา 60 นาที
 - หากข้อมูลมีหลายช่วงเวลาในปีเดียวกันใช้เวลา 1440 นาที
- กด SAVE เพื่อบันทึกและสร้างสถานี

API AQUARIUS

Location

New Location

LOCATION IDENTIFIER (รหัสสถานี และปีของข้อมูล เช่น N1_2019)

Location Identifier

Type

Hydrology Station

NAME (ชื่อแม่น้ำภาษาอังกฤษ เช่น NAN)

Name

Source

AQUARIUS Location

LOCATION FOLDER

Location Folder

DESCRIPTION (รายละเอียดสถานี รองรับภาษาไทย เช่น หน้าสำนักงานป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน)

LATITUDE (WGS84) (ทศนิยม 6 ตำแหน่ง เช่น 18.774878)

Latitude etc. 90.000000

Longitude (WGS 84) (ทศนิยม 6 ตำแหน่ง เช่น 100.779684)

Longitude etc. 100.000000

ELEVATION (ศูนย์เสารระดับ)

Elevation

Gap tolerance (mins)

Gap tolerance

Units


m

UTC Offset

+ 07:00

Save

- เมื่อเสร็จแล้วเว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏข้อความ Create New Location Success ดังภาพ



คู่มือ AQUARIUS 2025

บทที่ 2 – การนำเข้าข้อมูล

ในการสร้าง Rating Curve โดยใช้โปรแกรม Aquarius นั้น ต้องนำเข้าข้อมูล 2 ประเภท คือ


1. ข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง
2. ข้อมูล Field Visit จากภาคสนาม (อท.02)

มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง การนำเข้าข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง จะต้องมีการจัดทำรูปแบบ (Format) ของข้อมูลก่อน

2.1.1. การจัดรูปแบบ (Format) ข้อมูล โดยเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Time series ตามที่โปรแกรมกำหนด

- จัดรูปแบบข้อมูลโดยใช้งานเว็บไซต์ <http://aquarius.rid.go.th/apiaq/>
- ใส่ Username และ Password เพื่อลงชื่อเข้าใช้




The image shows a login form for the API AQUARIUS system. The form is contained within a light blue border. At the top, the text 'API AQUARIUS' is displayed in a bold, blue font. Below this, there are two white input fields with blue borders. The first field is labeled 'Enter your username' and the second field is labeled 'Enter your password'. At the bottom of the form is a blue button with the text 'SIGN IN' in white capital letters.

- เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานแล้ว ให้เลือกเมนู HYDRO FORM NO.1 เพื่อใช้จัดระเบียบข้อมูลระดับน้ำ


- กด **Browse** เพื่อเลือกไฟล์นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง (C-Form) โดยเป็นไฟล์ xls. และกด **Upload** เพื่อแสดงผลข้อมูลบนเว็บ
- โปรแกรมจะอ้างอิงชื่อสถานีและปีข้อมูลในชีท C-Form จากไฟล์ที่นำเข้า ดังนั้นควรตรวจสอบชื่อและปีของข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้ง

- ปรากฏกราฟแสดงข้อมูลระดับน้ำที่ Upload เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล



- ดาวน์โหลดข้อมูลและบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .csv โดยคลิกที่ ≡ และเลือก Download CSV

- สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระดับน้ำที่ Upload กับข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมงที่แสดงบนเว็บ Hydro-app เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้ ในแต่ละเดือน ในเมนู EDIT MONTHLY



Hydro Form No.1			
DATETIME	HYDRO FORM NO.1	EDIT HYDRO FORM NO.1	HYDRO-APP
01/04/2022 01:00:00	0.00	0.00	1.79
01/04/2022 02:00:00	0	0	1.82

2.1.2 การ Append ข้อมูลระดับน้ำเข้าสู่โปรแกรม AQ

- ในหน้า Springboard คลิกเครื่องมือ APPEND LOGGER DATA จะปรากฏหน้าต่างเครื่องมือ APPEND LOGGER DATA



- ในช่อง Logger file คลิกปุ่ม [...] เลือกไฟล์ .csv ที่ได้ทำการจัดเรียงข้อมูลระดับน้ำให้อยู่ในรูปแบบ Time series ไว้แล้วในขั้นตอนก่อนหน้านี้ สามารถตรวจสอบไฟล์ที่เลือกไว้ใน logger file โดยคลิกปุ่ม View Logger File

- กำหนดรายละเอียดรูปแบบไฟล์ที่นำเข้ามาโดยการคลิกที่ Config Settings

Append Logger File - Mae Klong | K17_2016

Append data from a logger file and set up a parser to allow easy logger data updates for the location.

Step 1: Select a logger file and load it:

Logger File: D:\PCK\Aquarius\HandBook\DATA\K17_2016.csv [...]
Config File: [...]
(Optional)

View Logger File Load File Config Settings...


Step 2: Choose the target data sets and append:
Append the data from the logger file selected above to an existing data set or create a new data set.
When creating a new data set, attributes from Step 1 above will be used to describe the data parameter, label and unit

Label	Param	Units	# Poir	From	To	Action	Append to	Status
-------	-------	-------	--------	------	----	--------	-----------	--------

Create Parser From Data Sets Manage Existing Parsers Append

History:
No append history

- จะปรากฏหน้า Time Series – Import from File Wizard --- Step 1 of 4 --- Data Type ให้ทำการเลือกรูปแบบ (Format) ของไฟล์ที่จะทำการ Append ซึ่งไฟล์ระดับน้ำ Time series ที่เตรียมไว้มีนามสกุล .CSV ให้เลือก File format เป็น Text File (CSV,etc) แล้วกด Next



- จะปรากฏหน้า Time Series – Import from File Wizard --- Step 2 of 4 ---
Import Option ตั้งค่าดังภาพ แล้วกด Next

Start import at row : 1 หมายถึง แถว (row) ที่เริ่มนำเข้าข้อมูล

Number of headers : 2 หมายถึง จำนวน Column ที่จะนำเข้า

เลือก comma (,) ในการแบ่ง Column (เป็น Format ของ .CSV)

Time Series - Import from File Wizard

Step 2 of 4 Import Options

Start import at row: 1 Skip line character(s): Not a Number: Delimiters: ☐ Fixed width ☐ Tab ☐ Semicolon

Number of headers: 2 Skip column character(s): Character(s) to discard: ☒ Comma ☐ Space ☐ Other(s): ,

1	2
01/04/16 01:00:00	0.1
01/04/16 02:00:00	0.1
01/04/16 03:00:00	0.1
01/04/16 04:00:00	0.1
01/04/16 05:00:00	0.1
01/04/16 06:00:00	0.1
01/04/16 07:00:00	0.1
01/04/16 08:00:00	0.1
01/04/16 09:00:00	0.1
01/04/16 10:00:00	0.1
01/04/16 11:00:00	0.1
01/04/16 12:00:00	0.1
01/04/16 13:00:00	0.1
01/04/16 14:00:00	0.1
01/04/16 15:00:00	0.1


<< Back Next >> Cancel

- จะปรากฏหน้า Time Series – Import from File Wizard --- Step 3 of 4 --- Column Parameters เป็นการกำหนดประเภทข้อมูลของแต่ละ Column ทำการตั้งค่าดังภาพ

- Column 1 เป็น Date/Time กำหนด Format วันที่ของไฟล์ข้อมูล : dd/mm/yyyy HH:MM:SS ซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่จะนำเข้า

- Zone : กำหนดค่าเป็น UTC + 07:00 ซึ่งเป็นโซนเวลาของประเทศไทย

จากนั้นคลิก  เพื่อไปยัง Column 2



Time Series - Import from File Wizard

Step 3 of 4 Column Parameters

Column 1

☒ Date/Time: ☐ Data ☐ Do not import column (skip)

Date/Time Format: dd/mm/yyyy HH:MM:SS

Time Zone: UTC+07:00

1:dd/mm/yyyy HH:MM:SS	2:Raw
01/04/16 01:00:00	0.1
01/04/16 02:00:00	0.1
01/04/16 03:00:00	0.1
01/04/16 04:00:00	0.1
01/04/16 05:00:00	0.1
01/04/16 06:00:00	0.1
01/04/16 07:00:00	0.1
01/04/16 08:00:00	0.1
01/04/16 09:00:00	0.1
01/04/16 10:00:00	0.1
01/04/16 11:00:00	0.1
01/04/16 12:00:00	0.1
01/04/16 13:00:00	0.1
01/04/16 14:00:00	0.1
01/04/16 15:00:00	0.1

<< Back Next >> Cancel

- ใน Column 2 ซึ่งเป็น Column ค่าข้อมูลระดับน้ำ
- เลือก Data : Raw
- กำหนด Parameter : Stage (ประเภทข้อมูลน้ำเข้าเป็นข้อมูลระดับน้ำ)
- กำหนด Units : m (หน่วยวัดของข้อมูลระดับน้ำ)
- กำหนด Label : Datalogged (ชื่อของชุดข้อมูล)
- กด Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

Time Series - Import from File Wizard

Step 3 of 4 Column Parameters

Column 2

☐ Date/Time:

☒ Data Raw


☐ Do not import column (skip)

Parameter:	Stage
Units:	m
Label:	Datalogged

1:dd/mm/yyyy HH:MM:SS	2:Raw'Datalogged'
01/04/16 01:00:00	0.1
01/04/16 02:00:00	0.1
01/04/16 03:00:00	0.1
01/04/16 04:00:00	0.1
01/04/16 05:00:00	0.1
01/04/16 06:00:00	0.1
01/04/16 07:00:00	0.1
01/04/16 08:00:00	0.1
01/04/16 09:00:00	0.1
01/04/16 10:00:00	0.1
01/04/16 11:00:00	0.1
01/04/16 12:00:00	0.1
01/04/16 13:00:00	0.1
01/04/16 14:00:00	0.1
01/04/16 15:00:00	0.1

<< Back Next >> Cancel

- จะปรากฏหน้า Time Series – Import from File Wizard --- Step 4 of 4 --- Save Configuration เป็นการ **save** ข้อมูลการตั้งค่ารูปแบบไฟล์นำเข้า configuration (.cfg) เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูลที่มีรูปแบบข้อมูลแบบเดียวกันครั้งต่อไป โดยที่ไม่ต้องกำหนดรูปแบบของข้อมูลใหม่อีกครั้ง



- ในหน้านี้ ให้ตรวจสอบจำนวน **Point** ที่จะทำการ Append ข้อมูล ซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนแถว (Row) ในไฟล์ .csv ที่อยู่ในช่อง Logger File รวมถึงตรวจสอบวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการ Append ข้อมูลและข้อมูลอื่นๆ

- ที่ช่อง Action เลือก **Append to selected dataset** จากนั้นที่ช่อง Append to พิมพ์ **stage logger** แล้วคลิก Append เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบ

Append data from a logger file and set up a parser to allow easy logger data updates for the location.

Step 1: Select a logger file and load it:

Logger File: D:\PCK\Aquarius\HandBook\DATA\K17_2016.csv

Config File: D:\PCK\Aquarius\HandBook\DATA\K17_2016.csv.cfg (Optional)

View Logger File Load File Config Settings...

Step 2: Choose the target data sets and append:



Append the data from the logger file selected above to an existing data set or create a new data set. When creating a new data set, attributes from Step 1 above will be used to describe the data parameter, label and unit

Label	Para	U	# Poin	From	To	Action	Append to	Status
Datalog	Stage	m	8760	2016-04	2017-04	Append to selected data set	Stage.logger K17_2016 Stage	

Create Parser From Data Sets Manage Existing Parsers Append

History: No append history

- เมื่อทำการ **Append** สำเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง ให้คลิก OK ในช่อง Status จะปรากฏสถานะและจำนวน Point ที่ทำการ Append ส่วนช่อง History จะปรากฏประวัติการ Append



* ในกรณี จำนวน Status ของข้อมูลมีค่าน้อยกว่า จำนวน Point แสดงว่าเกิดปัญหาในการนำเข้าข้อมูล ให้ตรวจสอบเช็ค format ของไฟล์ CSV ที่นำเข้าและทำการ Append ซ้ำอีกครั้ง

* หากต้องการลบข้อมูลที่ Append ไปก่อนหน้านี้ให้ กด active ข้อมูลในช่อง History แล้วกด Delete

2.1.3 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลระดับน้ำ

- ในหน้า Springboard เมื่อ Append เสร็จแล้ว สามารถเปิดกราฟระดับน้ำได้โดยทำเครื่องหมายถูกหน้ากล่อง Stage Working แล้วคลิกเครื่องหมาย Correct Data 



K17_2016 ×

Data Sets		Visits	Sensors & Gauges	Thresholds
		Location	Parameter	Label
▶		K17_2016	Discharge	Working
▶		K17_2016	Stage	Working

- จะปรากฏหน้าต่าง Data Correction Toolbox และตารางข้อมูล หากกราฟที่ปรากฏไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลระดับน้ำในตารางได้ โดยการคลิกขวาที่แถวที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก Correct

Time Series Grid							
No.	Date/Time(Corrected) YYYY-MM-DD_HH:MM:SS UTC+07:00	Raw m	Corrected m	Grade	App...	Met...	Qua...
0	2016-06-01 01:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
1	2016-06-01 02:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
2	2016-06-01 03:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	Esti...
3	2016-06-01 04:00:00	0.160	0.160				
4	2016-06-01 05:00:00	0.160	0.160				
5	2016-06-01 06:00:00	0.160	0.160				
6	2016-06-01 07:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
7	2016-06-01 08:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
8	2016-06-01 09:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
9	2016-06-01 10:00:00	0.170	0.170	0 - U...	900 ...	Non...	
10	2016-06-01 11:00:00	0.170	0.170	0 - U...	900 ...	Non...	

Correct

Delete

Revert to raw

- จะปรากฏหน้าต่าง **Correction Control** ทำการปรับแก้ค่าในช่อง **Value** จากนั้นคลิก **Create** และกด **OK** เพื่อบันทึกข้อมูล

Correction control (m, UTC+07:00)

Start point
Date: 2016-06-01 03:00:00
No.: 2
☐ Open Date

End point
Date: 2016-06-01 03:00:00
No.: 2
☐ Open Date

☒ Snap to: Target signal

Action
Single point

Create

Processing priority
☐ Pre ☒ Normal ☐ Post

Value: 0.16

Adjust step: 0.01

Create

User Name: training10

From Time: 2016-06-01 03:00:00

End Time: 2016-06-01 03:00:00

☒ Mark region as Estimated


Comment:

OK Cancel

- ระดับน้ำที่แก้ไขจะปรากฏใน Column ชื่อ Corrected

Time Series Grid							
No.	Date/Time(Corrected) YYYY-MM-DD_HH:MM:SS UTC+07:00	Raw m	Corrected m	Grade	App...	Met...	Qua...
0	2016-06-01 01:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
1	2016-06-01 02:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
2	2016-06-01 03:00:00	0.160	0.210	0 - U...	900 ...	Non...	Esti...
3	2016-06-01 04:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
4	2016-06-01 05:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
5	2016-06-01 06:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
6	2016-06-01 07:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	
7	2016-06-01 08:00:00	0.160	0.160	0 - U...	900 ...	Non...	

- เมื่อปิดหน้าต่าง คลิก Yes เพื่อทำการ Save




2.2 การนำเข้า Field Visit (อท.2)


เป็นการนำเข้าข้อมูลสำรวจปริมาณน้ำจากภาคสนามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำ Rating Curve โดยไฟล์ที่จะนำเข้าจะต้องมี Format ของข้อมูลเฉพาะตามที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้

2.2.1 การจัดรูปแบบข้อมูล Field Visit จากไฟล์ข้อมูล อท.02

- ลงชื่อใช้งานผ่านเว็บ API AQUARIUS <http://aquarius.rid.go.th/apiaq/>
- ใส่ Username และ Password เพื่อลงชื่อเข้าใช้

The image shows a login interface for API AQUARIUS. It features the title "API AQUARIUS" in blue. Below the title are two input fields: "Enter your username" and "Enter your password". At the bottom is a blue button labeled "SIGN IN".

- เลือกแถบเมนู HYDRO FORM NO.2 ดังภาพ

The image shows the main interface of the API AQUARIUS system. At the top is the "API AQUARIUS" logo and a user profile "training10". Below is a navigation bar with icons and labels: "MAIN", "LOCATION", "RATING TABLE TO EXCEL", "HYDRO FORM NO.1", "HYDRO FORM NO.2" (highlighted with a red box), and "CONTACT". The main content area is titled "HYDRO FORM NO.2" and includes a section for "HYDRO FORM NO.2 Upload" with a "Choose file" button, a "Browse" button, and an "Upload" button. Below this is a section titled "EXPORT FIELD VISIT" with three input fields: "LOCATION IDENTIFIER: *", "CHANNEL NAME: *", and "PARTY: *".

- ในแถบเมนู HYD FORM NO.2 ให้กด Browse เพื่อค้นหาไฟล์ อท.02 นามสกุล xlsx จากนั้น
กด Upload

The screenshot shows the API AQUARIUS web application. The top navigation bar includes a logo, a user profile 'training10', and a menu with options: MAIN, LOCATION, RATING TABLE TO EXCEL, HYDRO FORM NO.1, HYDRO FORM NO.2 (highlighted), and CONTACT. Below the navigation bar, the page title is 'HYDRO FORM NO.2'. The main content area features a red-bordered box containing the text 'HYDRO FORM NO.2' and 'Upload', followed by three buttons: 'Choose file', 'Browse', and 'Upload'. Below this box is a section titled 'EXPORT FIELD VISIT' with three input fields: 'LOCATION IDENTIFIER: *' (with placeholder 'Enter Location Identifier'), 'CHANNEL NAME: *' (with placeholder 'Enter Channel Name'), and 'PARTY: *' (with placeholder 'Enter Party').

- ปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูล กด Confirm

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'CONFIRM' with a close button (X) in the top right corner. The main text inside the dialog is 'Upload file Hydro Form No.2'. At the bottom, there are two buttons: 'Confirm' (in blue) and 'Close' (in grey).

- แสดงผลข้อมูลที่นำเข้าแล้วดังภาพด้านล่าง

HYDRO FORM NO.2

Upload

Choose file Browse Upload

Field Visit

LOCAT	MEAS1	MEAS1	MEAS1	STAGE	STAGE	STAGE	DISCH.	DISCH.	CHANI	CHANI	WIDTH	CHANI	AREAL	CHANI	VELOC	PARTY	COMM
	1_2018	2018-0	2018-0	93.72	93.72	m	0.00	m^3/s		54.60	m	59.81	m^2	0.00	m/s		น้ำไม่ไหล
	2_2018	2018-0	2018-0	94.58	94.60	m	30.03	m^3/s		66.05	m	123.68	m^2	0.24	m/s		
	3_2018	2018-1	2018-1	94.80	94.83	m	31.21	m^3/s		68.10	m	194.18	m^2	0.26	m/s		
	4_2018	2018-1	2018-1	95.72	95.72	m	50.00	m^3/s		70.60	m	155.81	m^2	0.33	m/s		
	5_2018	2018-1	2018-1	94.58	94.60	m	30.03	m^3/s		66.05	m	123.68	m^2	0.24	m/s		
	6_2018	2018-1	2018-1	94.58	94.60	m	30.03	m^3/s		66.05	m	123.68	m^2	0.24	m/s		

Page 1 of 2 View 1 - 15 of 21

EXPORT FIELD VISIT

LOCATION IDENTIFIER: *
Enter Location Identifier

CHANNEL NAME: *
Enter Channel Name

PARTY: *
Enter Party

Export

- ใส่รายละเอียดข้อมูลสถานี ในแถบ EXPORT FIELD VISIT

ช่อง LOCATION IDENTIFIER กรอกชื่อสถานีที่จะนำเข้าข้อมูล


ช่อง CHANNEL NAME กรอกชื่อแม่น้ำ

ช่อง PARTY กรอกชื่อผู้นำเข้าข้อมูล

- กด Export เพื่อบันทึกไฟล์เก็บไว้ใช้นำเข้าในเมนู Field Visit ในโปรแกรม AQUARIUS

2.2.2 การนำเข้าข้อมูลในหน้า Springboard ของสถานที่เลือก คลิกแท็บ **Visit** พื้นที่ **Import Data** ขวามือสำหรับ นำเข้าไฟล์ปริมาณน้ำ มี 2 วิธี

1. Drag and Drop สามารถลากไฟล์ข้อมูลสำรวจปริมาณน้ำมาวางไว้ในกรอบนี้ได้เลย
2. Select Files เลือกค้นไฟล์สำรวจปริมาณน้ำจากเครื่องคอมพิวเตอร์




- ไฟล์ Field Visit ที่จะทำการ Drag & Drop ให้จัดไว้ในรูปแบบ csv. (Comma delimited) ดังนี้


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	LocationIdentifier	MeasurementId	MeasurementStartDateTime	MeasurementEndDateTime	StageAtStart	StageAtEnd	StageUnits	Discharge	DischargeUnits	ChannelName	ChannelWidth	WidthUnits	ChannelArea	AreaUnits	ChannelVelocity	VelocityUnits	Party	Comments
2	K17_2016	1	2016-05-25T10:30:00+07:00	2016-05-25T10:40:00+07:00	0.3	0.3	m	2.235	m^3/s	Main	15.4	m	4.711	m^2	0.474	m/s	HYD	
3	K17_2016	2	2016-06-08T09:30:00+07:00	2016-06-08T09:45:00+07:00	0.16	0.16	m	1.096	m^3/s	Main	15.2	m	2.945	m^2	0.372	m/s	HYD	
4	K17_2016	3	2016-06-15T09:50:00+07:00	2016-06-15T10:05:00+07:00	0.09	0.09	m	0.476	m^3/s	Main	12.5	m	1.835	m^2	0.259	m/s	HYD	
5	K17_2016	4	2016-06-22T10:30:00+07:00	2016-06-22T11:00:00+07:00	0.57	0.57	m	4.725	m^3/s	Main	27.8	m	11.005	m^2	0.429	m/s	HYD	
6	K17_2016	5	2016-06-30T09:25:00+07:00	2016-06-30T09:35:00+07:00	0.26	0.26	m	1.796	m^3/s	Main	16.15	m	4.231	m^2	0.424	m/s	HYD	
7	K17_2016	6	2016-07-08T09:20:00+07:00	2016-07-08T09:30:00+07:00	0.48	0.48	m	3.933	m^3/s	Main	25.3	m	8.289	m^2	0.474	m/s	HYD	A-Ott No.1152_387

ชื่อข้อมูล	รายละเอียด
LocationIdentifier	ชื่อสถานี ต้องพิมพ์อย่างเดียวกับชื่อสถานีที่สร้างขึ้นทุกประการ
MeasurementId	ครั้งที่ทำการตรวจวัด
MeasurementStartDateTime	วัน เดือน ปี และ เวลาที่เริ่มตรวจวัด
MeasurementEndDateTime	วัน เดือน ปี และ เวลาที่ตรวจวัดเสร็จ
StageAtStart	ระดับน้ำเมื่อเริ่มทำการตรวจวัด
StageAtEnd	ระดับน้ำเมื่อทำการตรวจวัดเสร็จสิ้นแล้ว
StageUnits	หน่วยของระดับน้ำ
Discharge	ปริมาณน้ำ
DischargeUnits	หน่วยของข้อมูลปริมาณน้ำ
ChannelName	ประเภทช่องทางน้ำ
ChannelWidth	ความกว้างลำน้ำ
WidthUnits	หน่วยของความกว้างลำน้ำ
ChannelArea	พื้นที่ลำน้ำ
AreaUnits	หน่วยของพื้นที่ลำน้ำ
ChannelVelocity	ความเร็วลำน้ำ
VelocityUnits	หน่วยของความเร็วลำน้ำ
Party	ชื่อผู้ทำการตรวจวัด
Comments	หมายเหตุ (ไม่รองรับภาษาไทย)

- เมื่อเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้ว ทำการ Drag & Drop (ลากและวาง) ในพื้นที่ที่กำหนด



- เมื่อประมวลผลสำเร็จจะปรากฏ ดังภาพ



- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทำการ Drag & Drop โดยคลิกวันที่ในคอลัมน์ Visit Date

K17_2016 x						
Data Sets Visits Sensors & Gauges Thresholds						
		Approval	Visit Date	Party	Location	Visit Activities
☐	≡	Working	2017-03-14	HYD	K17_2016	Q(36)
☐	≡	Working	2017-01-25	HYD	K17_2016	Q(35)
☐	≡	Working	2017-01-18	HYD	K17_2016	Q(34)
☐	≡	Working	2017-01-11	HYD	K17_2016	Q(33)
☐	≡	Working	2016-12-22	HYD	K17_2016	Q(32)
☐	≡	Working	2016-12-14	HYD	K17_2016	Q(31)
☐	≡	Working	2016-12-08	HYD	K17_2016	Q(30)
☐	≡	Working	2016-11-23	HYD	K17_2016	Q(29)
☐	≡	Working	2016-11-17	HYD	K17_2016	Q(28)
☐	≡	Working	2016-11-02	HYD	K17_2016	Q(27)
☐	≡	Working	2016-11-01	HYD	K17_2016	Q(26)
☐	≡	Working	2016-11-01	HYD	K17_2016	Q(25)
☐	≡	Working	2016-10-31	HYD	K17_2016	Q(24)
☐	≡	Working	2016-10-30	HYD	K17_2016	Q(23)

จะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้

2017-03-14 K17_2016 - Mae Klong
New Activity

Visit Summary
Summary Report
Save

Party
HYD

Agency Collecting Data

Approval Level for Visit
900 Working

Start Date *
2017-03-14

Time (UTC+07:00) *
10:40

End Date *
2017-03-14

Time (UTC+07:00) *
10:48

Completed This Visit

☐ Ground water levels
☐ Water quality sample
☐ Biological sample
☐ Sediment sample

☐ Other sample
☐ Recorder data collected
☐ Conducted Level survey during this Visit
☐ Safety inspection performed

Weather

Comments
A-0tt No.1152_387

- คลิกที่ Discharge - 36 จะปรากฏ ดังภาพ

2017-03-14 K17_2016 - Mae Klong

New Channel in 36
New Activity

Visit Summary
Readings
Inspections
Calibrations
Hydrology Activities

Discharge - 36
Discharge Section Main

Location Activities
Automatic Corrections
Images and Video
Attachments
Upload

Discharge Summary

1.08 m³/s at 0.100 m
2017-03-14 10:44 (UTC+07:00)

Delete
Save

Collapse All

Description

Measurement Start Date *
2017-03-14
Start Time (UTC+07:00) *
10:40
Measurement End Date *
2017-03-14
End Time (UTC+07:00) *
10:48

Measurement Date *
2017-03-14
Measurement Time (UTC+07:00) *
10:44

Party
HYD
Base Flow
Measurement ID
36

Discharge Measurement Reason
Mean Index Velocity (m/s)
Alternate Rating Discharge (m³/s)

Dispatch Options

Dispatch options can be changed even when the visit is locked by approval.

- ☒ I want to see these data in Rating Development Toolbox to help me build curves
- ☒ I want to see these data in Data Correction Toolbox to help me correct my time series
- ☒ I want these data published to external systems

Measurement Calculation

Adjustment
Amount
0.000
Reason for Adjustment

Discharge Values		Discharge (m ³ /s)
Main		1.08
	Subtotal	1.08
	Adjustment	0.000
	Adjusted Total Discharge	1.08

Rounded for method: Mid-section

Comments

A-011 No.T152_387

Mean Gage Height

Gage Height Calculation
Simple Average
Mean Gage Height Method
None

Include	Gage Height (m) *	Date
☒	0.100	2017-03-14 10:40
☒	0.100	2017-03-14 10:48

Add Reading
Calculate 0.100 m

Difference During Visit (m)
Duration (hours)

Measurement Shift Analysis

Cannot retrieve shift analysis data for this rating model: There is no rating at the input effective time.
Cannot retrieve shift analysis data for this rating model: There is no rating at the input effective time.

Rating Model Location
Q Mae Klong
Rating Model at Location
log method

Edit Rating Model

- คลังที่ Discharge Section Main

2017-03-14 K17_2016 - Mae Klong

New Channel in 36 - New Activity -

Discharge Section

1.08 m³/s

2017-03-14 10:44 (UTC+07:00)

This imported channel cannot be edited. Delete

Collapse All

Visit Summary

Readings

Inspections

Calibrations

Hydrology Activities

Discharge - 36

Location Activities

Automatic Corrections

Images and Video

Attachments

Upload

Description

Measurement Start Date * 2017-03-14 Start Time (UTC+07:00) * 10:40 Measurement End Date * 2017-03-14 End Time (UTC+07:00) * 10:48

Party HYD Channel * Main Discharge Activity Discharge - 36

Discharge Method Mid Section

Discharge (m³/s) * 1.08

Comments

Discharge Calculation Technique

Type of Data Entered Summary with attached segment details

Number of Verticals Starting Point Left Edge of Water Velocity Method Mean Observation Duration (s)

☐ Suspension coefficient used

☐ Method coefficient used

☐ Horizontal coefficient used

Technology

Primary Current Meter Find meter Add Meter

Deployment Method Unspecified Calibration

Meter Suspension Unspecified Suspension Weight Distance to Meter (m)

☐ Meter inspected before

☐ Meter inspected after

Channel Observations

Width (m) 10.00 Area (m²) 2.75 Velocity Average (m/s) 0.393

Horizontal Flow Distribution Channel Stability Channel Material Channel Evenness

Vertical Velocity Distribution Velocity Variation Measurement Location to Gage Distance to Gage (m)

Imported Segment Details

No imported details available for this activity.

คู่มือ AQUARIUS 2025

บทที่ 3 – การสร้าง Rating Curve และ Rating Table

หลังจากที่สร้างกล่องข้อมูล Rating Model ในบทที่ 1 และนำเข้าข้อมูลการสำรวจภาคสนาม (Field Visit หรือ อท.02) ในบทที่ 2 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในบทนี้จะเป็นการสร้าง Rating Curve และ Rating Table โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจ / หน้ากล่องข้อมูลตามลำดับดังแสดงในภาพ ประกอบด้วย

- ทำเครื่องหมาย ✓ กล่อง Stage-Discharge log method เพื่อสร้าง Rating Curve
- ทำเครื่องหมาย ✓ กล่อง Stage MSL(ระดับน้ำ ร.ท.ม.) หรือ กล่อง Stage Working(ระดับน้ำ ร.ส.ม.) เพื่อแสดงระดับน้ำประกอบในหน้า Rating Development Toolbox หากไม่ทำเครื่องหมาย ✓ กล่อง Stage MSL จะไม่มีกราฟระดับน้ำปรากฏ

B10_Dui x

Stage-Discharge.log method@B10_Dui2

Data Sets

Visits

Sensors & Gauges


Thresholds

☐ Active


Derivation Groups View

			Loca...	Parameter	Label	Period	Com...	Sub...	Units	Upd...	Publ...	
▶	☐	≡		B10_Dui	Discharge	Daily Mean Discharge			m^3/s	2021-02...		
⚡	☐	≡		B10_Dui	Discharge	Working			m^3/s	2021-02...		
2	☒	≡		B10_Dui Stage Stage MSL 2019-10-30 10:50								
1	☒	≡		B10_Dui Stage-Discharge log method 2021-02-04 15:00								
	☐	≡		B10_Dui Discharge dailymean Daily Mean 2021-02-0...								
▶	☐	≡		B10_Dui	Stage	Stage MSL			m	2019-10-...		
▶	☐	≡		B10_Dui	Stage	Working			m	2019-10-...		
	☐	≡		B10_Dui	Turbidity, Nephelom-TSS	TSS			mg/l	2020-02...		


*ตัวอย่างกราฟระดับน้ำที่ปรากฏเมื่อทำเครื่องหมาย ✓ กล่อง Stage MSL ดังภาพด้านล่าง (ข้อมูลระดับน้ำที่เลือกจะต้องมีหน่วยเดียวกับระดับของข้อมูลสำรวจปริมาณน้ำเพื่อให้สามารถแสดงผลในกราฟได้อย่างถูกต้อง)



3.1 คลิกที่เครื่องหมาย  ในแถบด้านบน เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Rating Development Toolbox ดังภาพ




3.2 คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Select All Measurement Points  ในแท็บ Rating Zoom 1 เพื่อเลือกจุดสำรวจทั้งหมด





3.3 ทำการกำหนดค่า **Offset Manager** ของสถานี ซึ่งค่า Offset คือค่าระดับน้ำที่เริ่มมีการไหล Zero Flow ในกรณีไม่ทราบ Zero Flow สามารถใช้คำสั่ง Get Best Scale Offset เพื่อหาค่า Offset ที่เหมาะสมได้


- โดยทำเครื่องหมาย ✓ ในกล่อง ☐ หน้า Offset 1 ใส่ค่า Offset หรือค่า Zero Flow ของสถานีนั้นตามภาพ และตั้งระดับสเกลความละเอียดของการปรับได้ที่ช่อง Offset Step โดยกดที่ 




3.4 หลังจากปรับค่า Offset แล้ว คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Add Rating Point  ในแท็บ Rating Zoom 1 แล้วคลิกวางที่บริเวณมุมซ้ายล่างและมุมขวาบน ให้ครอบคลุมจุดสำรวจ




3.5 คลิก Auto Scale  ในแท็บ 001 เพื่อปรับขนาดสเกลของแท็บ Rating Zoom 1 ให้มีความเหมาะสม




3.6 การเคลื่อนย้ายจุดสามเหลี่ยม Rating Point ให้คลิกที่ Move Rating Point  ตามภาพ จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ที่จุดสามเหลี่ยม Rating Point ที่ต้องการลาก เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์




3.7 หลังจากที่เราเลื่อนจุดสามเหลี่ยม Rating Point แล้ว จะสังเกตเห็นว่า จุดสำรวจในช่อง Shift Diagram มีการเคลื่อนที่/เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งในช่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดความถูกต้องของ Rating Curve ที่เราลาก โดยค่าที่ยอมรับความถูกต้องได้นั้น ต้องอยู่ระหว่าง -0.5 ถึง +0.5




3.8 จุดสำรวจส่วนใหญ่ในแท็บ Shift Diagram อยู่ในช่วงค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ คือ ระหว่าง -0.5 ถึง +0.5 แล้ว แต่ยังมีจุดสำรวจที่ยังแตกออกไป เพียงแค่จุดเดียวตามภาพ



3.9 แท็บ Shift Diagram ให้ทำการคลิกเลือกจุดสำรวจที่แตก จากนั้นในแท็บ Field Visit Table คลิกเครื่องหมาย ✓ ออก เพื่อตัดจุดสำรวจดังกล่าวออกไป ไม่นำมารวมคำนวณ



3.10 หลังจากที่ทำการสร้าง Rating Curve แล้ว ให้ทำการ Set ช่วงเวลาที่จะใช้ ที่แท็บ Rating Period Manager จากนั้นทำการดับเบิลคลิกที่แถบสีน้ำเงิน (001 W...)



3.11 กำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับการใช้ Rating Curve จะกำหนดให้ใช้ทั้งปีน้ำ และเวลา ต้องกำหนดให้เลยเที่ยงคืนมา 1 วินาที มิเช่นนั้น ระบบจะไม่แสดงปริมาณน้ำเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม เสร็จแล้วกด Apply

Rating Period Property

Rating

Number: 001 Code: QR Type: Logarithmic Approval: Working

☒ Rating Period

Start Date/Time: 2559-04-01 00:00:01 UTC+07:00 Approval: Working

☒ End Date/Time: 2560-04-01 00:00:01 UTC+07:00

Remarks:

History

Create Date/Time: 2018-06-13 03:02:51 [UTC]


Create User: training09

Modify Date/Time: 2018-06-13 03:11:53 [UTC]


Modify User: training09

Apply Cancel


3.12 เมื่อกำหนดช่วงเวลาในการใช้ Rating Curve แล้ว จะสังเกตเห็นว่าจุดสำรวจสีชมพู จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ตามภาพ



3.13 การ Export Rating Table โดยไปที่ File > Expanded Rating Table...




3.14 คลิกเลือก Base เพื่อทำการ Export ทั้งหมด และเลือกที่เก็บไฟล์ โดยคลิกที่ [...] จากนั้นกด OK



- Rating Table ที่ออกมา จะได้เป็นแบบ Text File และมีลักษณะดังภาพ

Table_K17-2016 - Notepad File Edit Format View Help Station Number: K17_2016 Mae Klong Source Agency : Latitude: 0.0 Longitude: 0.0 Date Processed: 2018-06-13 10:29:17 UTC+07:00 By training09 Rating for Discharge (m³/s) Created by "training09" on 2018-06-11 08:05:48 [UTC], Updated by "training09" on 2018-06-13 03:11:10 [UTC] Remarks:											
Offset1: -0.15											
Expanded Rating Table: 001											
Stage (m)	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09	Diff In Q Per .1 Units
0.00				0.2600*	0.2916	0.3252	0.3607	0.3983	0.4379	0.366	
0.10	0.4796	0.5233	0.5692	0.6171	0.6671	0.7192	0.7735	0.8300	0.8886	0.9494	0.532
0.20	1.012	1.078	1.145	1.215	1.286	1.360	1.437	1.516	1.596	1.680	0.753
0.30	1.765	1.853	1.943	2.036	2.130	2.228	2.327	2.429	2.533	2.640	0.984
0.40	2.749	2.861	2.975	3.091	3.210	3.331	3.454	3.580	3.709	3.840	1.224
0.50	3.973	4.109	4.248	4.389	4.532	4.678	4.826	4.977	5.131	5.287	1.473
0.60	5.446	5.607	5.770	5.937	6.106	6.277	6.451	6.628	6.807	6.988	1.727
0.70	7.173	7.360	7.549	7.742	7.937	8.134	8.334	8.537	8.742	8.950	1.988
0.80	9.161	9.375	9.591	9.810	10.03	10.26	10.48	10.71	10.94	11.18	2.259
0.90	11.42	11.66	11.90	12.15	12.39	12.65	12.90	13.16	13.42	13.68	2.520
1.00	13.94	14.21	14.48	14.76	15.03	15.31	15.59	15.88	16.16	16.45	2.810
1.10	16.75	17.04	17.34	17.64	17.95	18.25	18.56	18.88	19.19	19.51	3.080
1.20	19.83	20.16	20.48	20.81	21.15	21.48	21.82	22.16	22.50	22.85	3.370
1.30	23.20	23.55	23.91	24.27	24.63	25.00	25.36	25.73	26.11	26.48	3.660
1.40	26.86	27.24	27.63	28.02	28.41	28.80	29.20	29.60	30.00	30.40	3.950

- กรณีต้องการ Rating Table เป็นคู่อันดับ ให้ทำเครื่องหมาย ในกล่อง ☐ Export in column format แล้วกด OK




The image shows a software dialog box titled "Expanded Rating Table Setup". It contains several sections: "Rating" with a "Base" dropdown set to "Rating: 001" and "Shifted Date/Time" options; "Precisions" with "Independent Precision" set to "0.01" and "Dependent Significant Digits" set to "4"; "Hydrographer Name(s)" with the text "training09"; and "Saving File" with a file path "D:\Aqarius\Table_K17-2016.txt". At the bottom, there is a checkbox labeled "Export in column format" which is highlighted with a red rectangle. "OK" and "Cancel" buttons are at the bottom right.


* ตัวอย่าง Rating Table แบบเป็น Column format แสดงคู่อันดับ ปริมาณน้ำ และระดับน้ำ

0.120	0.020
0.142	0.030
0.165	0.040
0.190	0.050
0.217	0.060
0.246	0.070
0.277	0.080
0.310	0.090
0.345	0.100
0.381	0.110
0.420	0.120
0.460	0.130
0.503	0.140
0.547	0.150
0.593	0.160
0.641	0.170
0.691	0.180
0.743	0.190
0.797	0.200
0.853	0.210


3.15 นอกจากนี้ สามารถ Export ตัว Rating Curve ได้ โดยคลิก Print/Export  ในแท็บ Rating Zoom 2




3.16 เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการบันทึก สถานที่บันทึก ขนาด และความละเอียด จากนั้นกด Export




- โดย Rating Curve ที่ Export ออกมา ก็จะมีลักษณะตามภาพ




3.17 ทั้งนี้ หากไม่ต้องการให้ Rating Curve แสดงจุดสามเหลี่ยม Rating Point และ จุดสำรวจสี่เท่า ที่ไม่ได้เลือก ให้ทำการคลิกออก ที่ปุ่มทั้งสองปุ่มในแท็บ 001 ในกรอบสีแดงตามภาพ แล้วทำการ Export Rating Curve อีกครั้ง




- Rating Curve ที่ Export ออกมา ก็จะมีลักษณะตามภาพ




3.18 การบันทึก Rating Curve ที่ได้จัดทำไปในโปรแกรม Aquarius นั้น ให้ไปที่ File > Save to Output Port(s) แล้วกดปิดโปรแกรมหรือกด Exit ออก




3.19 เมื่อสร้าง Rating Curve เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำ ว่ามีข้อมูลแสดงและจุดสำรวจ อยู่ตามเส้นหรือไม่ โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ที่กล่อง Discharge Working จากนั้นกดที่รูปเครื่องมือ 



- ซึ่งถ้าหากทำถูกต้องแล้ว จะมีข้อมูลแสดง และถ้าจุดสำรวจเกาะเส้นกราฟปริมาณน้ำ แสดงว่า Rating Curve ที่ได้ทำการสร้าง มีความถูกต้องและสามารถนำ Rating Table ไปใช้งานต่อไปได้




3.20 การสร้าง Rating Curve ที่มากกว่า 1 Curve




จากภาพ หากพิจารณาจุดสำรวจคร่าวๆด้วยสายตา พบว่า จุดสำรวจได้แตกออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างน้อยก็แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ น้ำสูงกับน้ำต่ำ ดังนั้น ต้องมี Rating Curve มากกว่า 1 เส้น เพื่อให้มีความถูกต้องและรองรับข้อมูลทั้งสองกลุ่มนี้ แต่ทั้งนี้ ต้องทดลองทำดูก่อน เพราะบางพื้นที่อาจจะต้องมีถึง 3 Curve


ในตัวอย่างนี้ จะทำการสร้าง Rating Curve สำหรับน้ำสูงก่อน โดยวิธีการสร้างนั้น ก็ใช้วิธีการเดียวกันกับการสร้าง Curve เดี่ยว ดังที่กล่าวมาในช่วงต้นของบทที่ 3 แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Set ช่วง Rating Period Manager โดยจะไม่ Set รวมทีเดียวทั้งปีน้ำ แต่จะต้อง Set แยกเป็นช่วงตามระยะเวลาของจุดสำรวจและ Curve ที่จะใช้ (วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ดูได้จากจุดสำรวจ)



3.21 เมื่อสร้าง Rating Curve เส้นแรกเสร็จแล้ว ควรทำการบันทึก โดยใช้คำสั่ง File > Save to Output Port(s) จากนั้น ใช้คำสั่ง Edit > Clone Rating... เพื่อคัดลอกข้อมูลจุดสำรวจไปสร้าง Rating Curve เส้นที่ 2




3.25 ตั้งชื่อเส้นที่ 2 เพื่อจะได้ไม่ซ้ำกับเส้นแรก และนำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความ Measurement Settings และ Offset(s) ออก จากนั้น กด OK



The 'Clone Rating' dialog box is shown with the following fields and options:

- New Rating Number:** 002
- Transport Code:** (dropdown menu)
- Remarks:** (text input field)
- Include:**
 - ☐ Measurement Settings
 - ☐ Offset(s)
 - ☐ Selected Shift(s):
 - Shift Dates:** (empty text area)
- Buttons:** OK, Cancel



จะได้แท็บ 002 เพิ่มเข้ามาทางด้านบนซ้าย ดังภาพ ซึ่งแท็บตัวนี้เป็นแท็บในการแสดงว่าเราทำงานอยู่ที่ Rating Curve เส้นไหน ทั้งนี้ หากต้องการกลับไป Curve เส้นแรก ให้เลือกที่แท็บ 001




3.23 ทำการเลือกจุดสำรวจที่ยังไม่ได้ใช้หรือจุดสำรวจที่แตกออกมาจาก Curve 001 ในแท็บ Field Visit Table

Status	Meas. ID	Date/Time	Stage m	Discha... m ³ /s	Method	Grade
☐	20	2013-10-23 12:15:00 [UTC]	4.030000	58.998...	Mid-se...	-1 - U.
☐	21	2013-10-25 13:15:00 [UTC]	3.630000	43.071...	Mid-se...	-1 - U.
☐	22	2013-10-28 13:15:00 [UTC]	2.720000	19.044...	Mid-se...	-1 - U.
☐	23	2013-10-29 09:45:00 [UTC]	2.370000	14.481...	Mid-se...	-1 - U.
☒	25	2013-12-24 09:45:00 [UTC]	2.440000	0.000000	Mid-se...	-1 - U.
☒	26	2014-01-31 13:45:00 [UTC]	2.560000	0.000000	Mid-se...	-1 - U.
☒	27	2014-02-10 16:15:00 [UTC]	2.490000	0.000000	Mid-se...	-1 - U.


3.24 ทำการย้ายจุดสามเหลี่ยม Rating Point ให้ครอบคลุมจุดสำรวจสำหรับ Curve 002 โดยใช้เครื่องมือ 



หรือถ้าหากไม่ย้าย Rating Point ด้วยเครื่องมือ  สามารถทำการลบจุดสามเหลี่ยม Rating Point ด้วยเครื่องมือ  จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่จุดสามเหลี่ยม Rating Point จะเป็นการลบออก แล้วทำการ Add Rating Point  เข้าไปใหม่ได้



3.25 หลังจากสร้าง Rating Point ให้กับจุดสำรวจสำหรับ Curve 002 แล้ว ก็ทำการกำหนดช่วงเวลาในแท็บ Rating Period Manager โดยกำหนดให้วันที่และเวลาต่อเนื่องกับ Curve 001 (วันที่และเวลาสิ้นสุดของ 002 จะต้องเป็นวันที่และเวลาเดียวกันกับเริ่มต้น 001) จากนั้นกด Apply



Field Visit Table

St...	Meas. ID	Date/Time	Stage m	Discha... m ³ /s	Method	Grade
	04	2013-07-10 10:45:00 [UTC]	2.470000	0.000000	Mid-se...	-1 - U...
	05	2013-07-23 12:45:00 [UTC]	2.530000	5.698000	Mid-se...	-1 - U...
	06	2013-08-14 14:45:00 [UTC]	2.580000			
	07	2013-08-16 10:45:00 [UTC]	2.620000			
	08	2013-09-17 09:45:00 [UTC]	2.670000			
	09	2013-09-20 09:45:00 [UTC]	3.470000			
	10	2013-09-21 15:15:00 [UTC]	3.290000			
	11	2013-10-03 10:15:00 [UTC]	3.250000			

Rating Period Manager

Rating Code: QR

No.	Start Date/Time	End Date/Time	Approval
001 (w...	2013-10-03 00:00:01 [UTC]	2013-10-30 00:00:01 [UTC]	Working
002 (w...			

Rating Period Property

Rating Number: 002 Code: QR Type: Logarithmic Approval: Working

☒ Rating Period

Start Date/Time: 2556-07-23 00:00:01 UTC Approval:

☒ End Date/Time: 2556-10-03 00:00:01 UTC

Remarks:

History

Create Date/Time: 2018-06-13 10:37:03 [UTC]

Create User: training09

Modify Date/Time: 2018-06-13 10:40:19 [UTC]

Modify User: training09

Apply Cancel

DD: 1 Rating: 002

Shift (m)


Site: M.164 DD: 1 Approval: Working Rating: 002

*ในการกำหนด Period เพื่อกำหนดเวลาของการทำงาน Rating Curve ได้ง่ายขึ้น สามารถเข้าดูรายละเอียดของเวลาได้ในแถบ **Time Series View** เพื่อให้เห็นกราฟช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในลำน้ำได้ชัดเจนขึ้น


- ทำการ  Zoom กราฟในช่วงที่ต้องการขยาย
- ใช้เครื่องมือ  Time Slider เลื่อนเส้นสีดำไปยังเวลาที่เรากำลังต้องการทราบ ดังภาพ




3.26 หลังจากื่อกำหนดช่วงเวลาให้กับ Curve 002 แล้ว สามารถนำทั้ง 2 Curve ดูซ้อนทับกันได้ โดยใช้คำสั่ง Overlay Rating > Add Overlaid Rating...




3.27 กำหนดสีและขนาดที่ต้องการในช่อง Color กับ Line แล้วกด Overlay




3.28 หลังจากกด Overlay แล้ว จะขึ้นแสดง 2 Curve ตามภาพ จากนั้น กด Auto Scale ที่แท็บ 002 เพื่อปรับขนาดสเกลให้เหมาะสมและเห็นครอบคลุมทั้งหมด




- หากกด Overlay แล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้ไปที่คำสั่ง Overlay Rating > Overlay Rating Properties...




3.29 ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง Show Curve แล้วกด Apply หรือหากต้องการเปลี่ยนสีและขนาดของ Curve Overlay ก็เปลี่ยนได้ที่ขั้นตอนนี้เช่นเดียวกัน




3.30 หลังจากที่ทำกร Overlay ทั้ง 2 Curve เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า ยังมีจุดสำรวจที่ยังแตกออกไป และยังไม่ได้นำมาใช้ใน Curve ที่ 2 อีกหลายจุด (ถ้ามีเพียงจุดเดียว สามารถตัดออกได้) จึงจำเป็นต้องสร้าง Curve ที่ 3 เพื่อให้ครอบคลุมถึงจุดสำรวจเหล่านี้ด้วย ถึงแม้ว่าจุดสำรวจดังกล่าวทั้งหมดในระดับน้ำต่างๆ ปริมาณน้ำที่วัดได้จะเท่ากับ 0.00 ลบ.ม./วิ ก็ตาม



3.31 ทำการ Clone Rating และเลือกจุดสำรวจที่ยังไม่ได้ใช้ เช่นเดียวกับขั้นตอนข้างต้น แต่ในขั้นตอนนี้ที่ต่างไป คือ จะไม่ทำการย้ายจุดสามเหลี่ยม Rating Point แต่จะทำการลบจุดสามเหลี่ยม Rating Point โดยใช้เครื่องมือ  แทน




3.32 เมื่อทำการลบจุดสามเหลี่ยม Rating Point แล้ว ให้ไปที่แท็บ Rating




3.33 แม้ค่าระดับน้ำของจุดสำรวจที่เหลือนจะแตกต่างกัน แต่เนื่องจากค่าปริมาณน้ำ เท่ากับ 0.00 ลบ.ม./วิ เท่ากันในทุกการสำรวจอยู่แล้ว นั้นแสดงว่า น้ำไม่ไหล/น้ำเหือดจากฝายด้านท้าย ในที่นี้จึงใช้วิธีการกำหนดค่าให้กับจุดสามเหลี่ยม Rating Point แทนการคลิกเพิ่มจุดแล้วลากวางเอง

- ใช้คำสั่ง Insert Below  ในแท็บเพื่อเพิ่มแถว




- จากนั้น ดับเบิลคลิกที่แถบสีน้ำเงิน แล้วใส่ค่าในช่อง Stage กับ Discharge




Stage	Discharge	Offset	Slope	Equation
m	m ³ /s	m		
			----	----

โดยค่าในช่อง Stage นั้น เป็นค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่ได้จากจุดสำรวจที่ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0




Stage	Discharge	Offset	Slope	Equation
m	m ³ /s	m		
2.11	0.0		----	----
2.56	0.0		----	----

3.34 จากนั้นกำหนดช่วงเวลาสำหรับ Curve 003 (ช่วงแรก) ตามข้อมูลจุดสำรวจ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีน้ำ ไปจนถึงวันที่และเวลาที่เริ่มใช้ Curve 002




เนื่องจากตัวอย่าง ไม่มีข้อมูลจุดสำรวจในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น การกำหนดช่วงเวลา หรือ Set ช่วง Rating Period Manager ในช่วงที่เหลือ ไปจนถึงสิ้นปีน้ำ จึงพิจารณาใช้ Curve 003 แทนทั้งหมด เพราะมีข้อมูลจุดสำรวจช่วงปลายปีน้ำ (ทั้งนี้ หากมีข้อมูลจุดสำรวจในช่วงเดือนพฤศจิกายน และจุดสำรวจดังกล่าวเข้ากับ Curve 002 สามารถกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวให้ใช้ Curve 002 ได้ ด้วยวิธีเดียวกันดังต่อไปนี้)


3.35 การกำหนดช่วงเวลาสำหรับ Curve 003 (ช่วงหลัง) ใช้เครื่องมือ Append  ในแท็บ Rating Period Manager




3.36 เลือก Curve ที่จะใช้ ในช่อง Rating และ กำหนดช่วงเวลาในช่อง Period จากนั้นกด OK




ผลลัพธ์ก็จะได้ Curve ที่แยกตามช่วงเวลาต่างๆ ครอบคลุมจุดสำรวจครบทั้งปีน้ำ




3.37 สามารถตรวจสอบกราฟปริมาณน้ำเบื้องต้น ในแถบ Output View โดยคลิกเครื่องมือ  เพื่อเลือกข้อมูลที่จะใช้แสดง จากนั้น ใน Input Signal(s) ให้เลือกข้อมูลระดับน้ำที่จะใช้อ่าน Rating Curve ในตัวอย่างจะให้ระดับน้ำรายวัน Daily Stage จากนั้นกด OK จะได้กราฟปริมาณน้ำรายวันดังภาพ




3.38 การ Export Rating Table สำหรับสถานีที่มีหลาย Curve ไปที่ File > Expanded Rating Table...




3.39 ในแถบ Dropdown ของช่อง Base ให้ทำการเลือก Rating Curve ที่ต้องการ Export ออกมาเป็น Rating Table (สามารถ Export ได้ทีละ Curve เท่านั้น) เลือกที่บันทึกและตั้งชื่อไฟล์ [...] จากนั้นกด OK




3.40 การตรวจสอบกราฟ Discharge อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในตัวอย่างนี้ ปรากฏว่ากราฟมีรูปร่างแปลกๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ดังนั้น เพื่อความแน่ใจ ให้กลับไปแก้ไขที่เห็น Rating Period Manager โดยทดลองใช้ Curve 001 และ 002



- ทดลองแก้ไข ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เป็น Curve 001 ปรากฏว่ากราฟเป็นดังภาพ



- ทดลองแก้ไข ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เป็น Curve 002 ปรากฏว่ากราฟเป็นดังภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับกันแล้ว เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่สุด




- ดังนั้น ผลลัพธ์การแบ่งช่วงเวลาของสถานีตัวอย่างนี้ ทั้ง 3 Curve จึงปรากฏดังภาพ


No.	Start Date/Time	End Date/Time	Approve
003 (W...	2013-04-01 00:00:01 [UTC]	2013-07-23 00:00:01 [UTC]	Working
002 (W...	2013-07-23 00:00:01 [UTC]	2013-10-03 00:00:01 [UTC]	Working
001 (W...	2013-10-03 00:00:01 [UTC]	2013-10-30 00:00:01 [UTC]	Working
002 (W...	2013-10-30 00:00:01 [UTC]	2013-12-24 00:00:01 [UTC]	Working
003 (W...	2013-12-24 00:00:01 [UTC]	2014-04-01 00:00:01 [UTC]	Working

Offset Manager Shift Manager Rating Period Manager


* ทั้งนี้ ถ้าหาก Clone Rating ออกมาเกินจำนวนที่ต้องการจะสร้าง หรือต้องการลบ Curve หมายเลขใด หมายเลขหนึ่ง ก็สามารถลบได้ โดยคลิกแท็บ Rating ที่ต้องการจะลบ จากนั้นไปที่เมนู File > Delete Current Rating




* ระบบจะถามให้ยืนยันอีกครั้งว่าจะลบหรือไม่ คลิก Yes เพื่อทำการลบ



*หากผลออกไปกดปิดแท็บย่อย หรือแท็บบางตัวหายไป หรือหน้าต่างของ Rating Development Toolbox ไม่ปกติเหมือนเดิม ดังภาพ




ให้ไปที่ View > Default Layout หน้าต่างหรือแท็บทุกอย่างก็จะกลับมาครบสมบูรณ์เหมือนเดิม



คู่มือ AQUARIUS 2025

บทที่ 4 – การจัดทำรายงาน

4.1 การจัดทำรายงานของโปรแกรม Aquarius อยู่ในเมนูที่ชื่อว่า Report : Create reports for selected data sets



เมื่อ Click เข้าไปจะปรากฏหน้า Reporting - Generated Reports

AQUARIUS Time-Series

Reporting - Generated Reports

Show reports generated during: Year 2021

Show reports generated by: training10

Show reports containing: Find by Title or Description or Comment

Title	Description	Comments	User	Permanent	Status	Creation Date (UTC+07:00)	Link
Daily mean WJC			training10	✓	Ready	2021-06-17 19:50	Download Print
2016	[Report Description]		training10	✓	Ready	2021-06-17 19:51	Download Print

โดยจะมี 6 เมนู แต่เมนูหลักๆ ที่ใช้ในแบบฝึกหัดนี้คือ 3 เมื่อดังนี้



4.1.1 Generated Reports จะใช้ในการแสดงรายงานทั้งหมดของทุก user ที่เคยส่งออกรายงานไว้ โดยผู้ใ้สามารถเลือกดูรายงานของช่วงเวลาที่ต้องการได้จาก Tab ด้านบน ได้แก่ Show reports generated during, Show reports generated by, Show reports containing

Reporting - Generated Reports

Show reports generated during

Year
2018

2018-01-01 to 2019-01-01

Show reports generated by

Find by First or Last or Login Name

Show reports containing

Find by Title or Description or Comment

Title	Description	Comments	User	Permanent	Status	Creation Date (UTC+07:00)	Link
K17_2016	[Report Description]		training01		Ready	2018-06-19 13:14	Download Delete
K17_2016	[Report Description]		training01		Ready	2018-06-19 13:11	Download Delete
K17_2016	[Report Description]		training01		Ready	2018-06-19 11:39	Download Delete
[Untitled Report]	[Report Description]		training01		Ready	2018-06-19 11:27	Download Delete
K17_2016			training01		Ready	2018-06-19 11:24	Download Delete
K17_2016			training01		Ready	2018-06-19 11:24	Download Delete
K17_2016			training01		Failed	2018-06-19 11:24	Download Delete
K17_2017			training01		Failed	2018-06-19 11:24	Download Delete
K17_2017			training01		Failed	2018-06-19 11:23	Download Delete
[Untitled Report]	[Report Description]		training01		Ready	2018-06-19 11:21	Download Delete
K17_2016			training01		Ready	2018-06-19 11:20	Download Delete
K17_2016			training01		Ready	2018-06-19 11:19	Download Delete
N64_Q	[Report Description]		training10		Failed	2018-02-01 16:12	Download Delete
K54WL	K54WL		training10		Failed	2018-02-01 16:11	Download Delete
TestK54Q	TestK54Q		training10		Failed	2018-02-01 16:10	Download Delete
K54TEST	K54TEST		training10		Failed	2018-02-01 16:09	Download Delete
Test_K54	Test_K54		training10		Failed	2018-02-01 16:08	Download Delete
Test_K54	Test_K54		training10		Failed	2018-02-01 16:07	Download Delete

1
2

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

- Show reports generated during คือการค้นหารายงานในช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงแบบใด เช่น Last Complete, Water year หรือ Date Range เป็นต้น



Reporting - Generated Reports

Generated Reports

- [Intensity Analysis](#)
- [Change List](#)
- [Event Analysis](#)
- [Daily Mean by Year](#)
- [Computation Chain](#)

Show reports generated during

Year ▼

2018

📅

Last Complete

Most Recent

Water Year

Year

Month

Day

Date Range

	Descr
	Stage
TC2016	stage
Q_Y1C_2016	Q
K.17 2016	

- Show reports generated by คือ การค้นหารายงานจากชื่อ user ที่ต้องการ

Show reports generated by

🔍 Find by First or Last or Login Name

Comments		User	Perma
training1 training Region1		training01	
training02 training Region02		training01	
training01 training Region01		training01	
training03 training Region03		training01	
training04 training Region04		training01	
training05 training Region05		training01	
training06 training Region06		training01	
training07 training Region07		training01	
training08 training Region08		training01	
training09 training Region09		training01	
		training01	

- Show reports containing คือ การค้นหารายงานจากสิ่งที่อยู่ในรายงาน

Show reports containing

n64



4.1.2 Change List จะเป็นหน้าที่แสดงรายงานการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น การสร้าง เพิ่มเติม หรือแก้ไข พร้อมทั้งบอกประเภทของการแก้ไข โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการทราบ และรูปแบบของรายงานที่ต้องการได้

AQUARIUS Time-Series

Reporting - Change List

Generated Reports

- Intensity Analysis
- Change List**
- Event Analysis
- Daily Mean by Year
- Computation Chain

Report Settings

Time Range: Last Complete (dropdown), 1 days

Report Format: PDF (dropdown) ☒ Keep report permanently

Input Location: YOM

Input Time Series: Q Stage.Working@YIC_2016_jib

Report Parameters

Report Title: YIC

Description: Stage


Comment:

Run Report

View all set


4.2 ขั้นตอนการเรียกดูรายงาน

ใน Tab Data Sets ให้เลือกสถานีและ Parameter ที่เราต้องการจัดทำรายงาน ในแบบฝึกหัดนี้เลือก สถานี Y1C_2016 Discharge Daily Mean



	Location	Parameter	Label	Period	Computation	Sub-Location	Units	Updated Time (UT...)	Publish
☒	Y1C_2016_jib	Discharge	Working		Mean		m ³ /s	2018-06-21 16:36	
☐	Y1C_2016_jib Stage Working 2018-06-20 15:27								
☐	Y1C_2016_jib Stage-Discharge log method 2018-06-21 16:37								
☒	Y1C_2016_jib Discharge Daily mean Daily Mean 2018-06-21 16:36								
☒	Y1C_2016_jib	Stage	Working				m	2018-06-20 15:27	
☐	Y1C_2016_jib Stage logger 2018-06-20 15:27								
☐	Y1C_2016_jib Stage Daily Stage Daily Mean 2018-06-20 15:27								

ปรากฏหน้าต่างดังภาพ





Generated Reports

- Intensity Analysis
- Change List
- Event Analysis
- Daily Mean by Year
- Computation Chain

Reporting - Daily Mean by Year

Report Settings

Time Range: Year 2016 2016-01-01 to 2017-01-01

Report Format: PDF

Time-Series and Processing

Select the time-series to include in this Daily Mean by Year report.

Input Label	Input Location	Input Time Series
Time-Series	Q_YOM	Discharge.Daily mean@Y1C_2016_jib Y1C_2016_jib Discharge Daily mean Daily Mean

Report Parameters

Report Title: Y1C2016

Description: Q_mean2016

Comment:

Require Minimum Data Coverage:


Minimum Data Coverage (%):

[Run Report](#)

จากนั้นไป Click ที่



แล้วเลือก Daily Mean by Year



เลือกช่วงเวลาข้อมูลใน Time Range และเลือกรูปแบบรายงานใน Report Format

Reporting - Daily Mean by Year

Report Settings

เลือกช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการทำรายงาน

Time Range

Year 2016

2016-01-01 to 2017-01-01

เลือกรูปแบบของรายงาน

Report Format

PDF

☐ Keep report permanently

ในหัวข้อ Report Parameters ให้ตั้งชื่อรายงาน และใส่คำอธิบายเกี่ยวกับรายงาน จากนั้น กด Run Report เพื่อประมวลผลรายงาน

Time-Series and Processing

Select the time-series to include in this Daily Mean by Year report.

Input Label	Input Location	Input Time Series
Time-Series	Q YOM	Q Discharge.Daily mean@Y1C_2016_jib

Y1C_2016_jib | Discharge | Daily mean | Daily | Mean

Report Parameters

ตั้งชื่อรายงาน

Report Title * Y1C2016

คำอธิบายเกี่ยวกับรายงาน

Description Q_mean2016

Comment

Require Minimum Data Coverage

Minimum Data Coverage (%)

Run Report

กด Run Report

เมื่อ Run Report เสร็จ ตรง Generate Report จะขึ้นตัวเลขสีเขียวแจ้งเตือนพร้อมกล่องข้อความ จากนั้น click เข้าไป Generate Report เลือกสถานที่ที่เราทำรายงานไว้ แล้วกดที่  เพื่อเรียกดูรายงาน



Reporting - Daily Mean by Year

Generated Reports

Intensity Analysis

Change List

Event Analysis

Daily Mean by Year

Computation Chain

Report Settings

Daily Mean by Year in progress. You will be notified when your report is ready.

Time Range

2016-01-01 to 2017-01-01

Time-Series and Processing

Select the time-series to include in this Daily Mean by Year report.

Input Label	Input Location	Input Time Series
Time-Series	Q YOM	Q Discharge.Daily mean@YTC_2016_lib

YTC_2016_lib | Discharge | Daily mean | Daily | Mean



Title	Description	Comments	User	Permanent	Status	Creation Date (UTC+07:00)	Link	
YTC2016	Q_mean2016		training01		Ready	2018-06-23 11:44		
K.17_2016			training01		Failed	2018-06-19 11:24		

Click Link เพื่อดูรายงาน

หน้าแสดงรายงานของ Daily Mean by Year หากต้องการนำไปใช้งาน click ขวา เลือก save as รูปแบบของไฟล์จะเป็นตามที่เรากำหนดไว้ตอนแรก

													Aquatic Informatics Data Management Software Faster Analysis. Better Decisions.	
Daily Mean by Year Y1C2016 - Q_mean2016													Jun 23, 2018 1 of 1 Period Selected: 2016-01-01 00:00 - 2016-12-31 23:59	
Source Data: Discharge.Daily mean@Y1C_2016_jib, Y1C_2016_jib Utc Offset: +07:00													Units: m ³ /s	
Year	2016												Max: 937.289 Min: 0.058 Mean: 90.416	
Day	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
1	***	***	***	0.188	0.147	25.935	113.554	46.241	209.154	184.301	82.212	34.556		
2	***	***	***	0.170	0.134	43.853	152.344	40.711	189.425	183.458	73.193	33.639		
3	***	***	***	0.163	0.178	61.075	80.693	37.942	144.292	173.838	72.276	32.638		
4	***	***	***	0.134	0.231	49.170	62.253	40.364	114.859	163.547	81.266	31.697		
5	***	***	***	0.134	0.196	38.035	46.271	42.408	92.729	145.097	71.464	31.441		
6	***	***	***	0.125	0.147	51.712	60.552	57.038	81.117	164.649	62.623	30.284		
7	***	***	***	0.116	0.163	54.869	149.288	71.997	79.407	249.656	57.399	29.388		
8	***	***	***	0.097	0.797	45.217	242.276	107.355	114.324	216.932	57.593	28.552		
9	***	***	***	0.082	0.547	35.936	186.902	97.249	163.088	153.813	64.543	27.145		
10	***	***	***	0.058	0.150	31.624	108.266	68.801	141.234	120.874	67.458	27.564		
11	***	***	***	0.058	0.484	27.826	102.066	48.047	153.766	101.256	83.629	26.266		
12	***	***	***	0.062	2.241	24.576	72.003	44.097	456.793	175.961	100.286	24.324		
13	***	***	***	0.096	1.369	21.886	52.409	46.918	668.785	321.684	84.079	23.734		
14	***	***	***	0.116	0.682	19.830	40.498	68.467	704.477	237.222	71.606	24.041		
15	***	***	***	0.116	0.558	18.019	36.588	118.826	456.158	136.681	59.972	22.806		
16	***	***	***	0.097	0.577	16.051	47.786	582.618	496.864	123.978	60.191	23.784		
17	***	***	***	0.097	0.722	14.694	42.699	937.289	543.029	119.912	55.543	20.986		
18	***	***	***	0.116	0.589	18.537	39.764	453.456	391.993	97.523	53.012	14.318		
19	***	***	***	0.116	0.647	13.792	38.130	162.126	447.530	82.964	50.447	12.459		
20	***	***	***	0.134	2.950	11.198	38.404	181.449	418.345	73.830	49.215	11.366		
21	***	***	***	0.134	2.841	33.126	66.900	397.396	270.829	70.049	46.693	10.444		
22	***	***	***	0.152	6.379	43.095	59.798	441.199	304.092	60.285	44.988	9.565		
23	***	***	***	0.152	10.777	26.890	60.333	296.979	249.444	58.810	42.640	9.358		
24	***	***	***	0.152	32.252	20.056	54.584	258.185	168.257	56.094	42.391	9.243		
25	***	***	***	0.134	24.454	27.282	43.766	241.850	173.958	71.286	40.025	8.713		
26	***	***	***	0.134	17.987	19.462	47.546	235.656	199.442	159.706	39.924	8.296		
27	***	***	***	0.128	15.470	11.372	43.374	265.543	213.890	121.114	38.558	7.506		
28	***	***	***	0.097	14.136	8.228	36.946	500.146	171.102	94.433	37.501	6.699		
29	***	***	***	0.097	13.775	8.098	35.022	419.003	149.367	84.502	36.627	6.594		
30	***	***	***	0.116	12.460	15.705	50.927	318.926	232.891	75.397	35.654	7.025		
31	***	***	***	***	14.557	***	55.544	225.789	***	80.307	***	6.330		
Max	***	***	***	0.188	32.252	61.075	242.276	937.289	704.477	321.684	100.286	34.556		
Min	***	***	***	0.058	0.134	8.098	35.022	37.942	79.407	56.094	35.654	6.330		
Mea	***	***	***	0.119	5.761	27.905	73.145	221.099	273.355	134.166	58.767	19.379		
DISCLAIMER - AQUARIUS is the leading software suite to acquire, process, model, and publish water data. Environmental monitoring agencies worldwide trust AQUARIUS to produce accurate water information in real-time. A modern design delivers the latest water science in an intuitive experience.														

4.3 การเรียกดูการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามช่วงเวลา

หากเราต้องการดูข้อมูลที่มีการจัดทำ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข อย่างไบบ้าง สามารถดูได้จาก Change List โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะดูข้อมูลได้เหมือนกับ Generate Report และ Daily Mean by Year

AQUARIUS Time-Series

Reporting - Change List

Report Settings

Time Range: Most Recent, 3 months

Report Format: PDF

Keep report permanently

Input Location: Q YOM

Input Time Series: Q Stage.Working@YIC_2016_Jib

Report Parameters

Report Title: [Untitled Report]

Description: [Report Description]

Comment:

Run Report

View all settings used by this report

เลือกช่วงเวลาที่จะดูข้อมูล

Reporting - Change List

Report Settings

Time Range

Most Recent 7 days

2018-06-16 to End of Record

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ

Report Format

PDF

Time-Series and Processing

Select the time-series to include in this Change List report.

Input Label	Input Location	Input Time Series
Time-Series	Q YOM	Q Stage.Working@Y1C_2016_jib
		Y1C_2016_jib Stage Working

Report Parameters

Report Title *

Y1C

Description

Stage

Comment

ตั้งชื่อรายงานและคำอธิบาย

Run Report

กด Run



กดดูรายงาน

Title	Description	Comments	User	Permanent	Status	Creation Date (UTC+07:00)	Lin
Y1C	Stage		training01		Ready	2018-06-23 11:06	 
Y1C2016	Stage		training01		Ready	2018-06-23 10:42	 





Aquatic Informatics Data Management Software
Faster Analysis. Better Decisions.

Change List Report

Y1C - Stage

Jun 23, 2018 | 1 of 1

Period Selected: 2018-06-16 11:06 to End of Record

Source Data: Stage.Working@Y1C_2016_jib, Y1C_2016_jib

Applied Time (+07:00)	From Time (+07:00)	To Time (+07:00)	User	Metadata Type	Operation Type	Comment
2018-06-20 10:52:37	Open	Open	training01	Gap Tolerance	Creation	
2018-06-20 10:52:37	Open	Open	training01	Grade	Creation	
2018-06-20 10:52:37	Open	Open	training01	Interpolation Type	Creation	
2018-06-20 10:52:37	Open	Open	training01	Method	Creation	



4.4.4 แปลงรูปแบบไฟล์จาก PDF เป็น Excel โดย Click ที่  เพื่อทำการเลือกข้อมูลในแผ่นงานทั้งหมดที่ต้องการแปลงรูปแบบไฟล์ จะปรากฏแถบสีฟ้าคลุมตัวอักษรทั้งหมดดังภาพด้านล่าง

Aquatic Informatics Data Management Software
Faster Analysis. Better Decisions

Daily Mean by Year

[Untitled Report] - (Report Description)

Nov 22, 2016 1:13:53

Period Selected: 2016-04-01 00:00 - 2017-03-31 23:59

Source Data: Discharge.Daily Mean@Y20_2016_16_Y20_2016_16


UTC Offset: +07:00


Units: m³/s

Year	2016	2017	Max: 949.013	Min: 3.303	Mean: 51.389								
Day	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	
1	***	***	24.161	179.468	70.745	128.837	77.945	37.507	14.901	8.443	8.876	4.331	
2	***	***	16.166	81.748	19.145	86.517	88.843	36.799	18.846	9.219	8.957	4.397	
3	***	***	26.444	57.474	17.558	22.386	77.226	46.944	14.387	8.415	8.555	4.194	
4	***	***	17.065	37.536	21.495	59.467	22.776	41.010	14.130	8.407	8.638	4.104	
5	***	***	28.999	35.571	26.915	51.185	71.107	37.864	13.876	8.338	8.482	4.108	
6	***	***	31.074	107.396	30.388	46.420	143.988	28.586	13.396	9.213	8.482	3.959	
7	***	***	21.325	134.474	43.912	76.504	175.980	26.599	12.650	9.763	8.765	4.019	
8	***	***	15.379	168.143	56.041	119.891	117.186	24.760	11.925	10.319	8.147	4.060	
9	***	***	13.566	58.248	40.597	138.087	88.729	26.076	11.288	10.876	8.027	4.060	
10	***	***	15.517	22.995	27.166	86.438	83.443	37.759	11.981	10.599	8.395	4.116	
11	***	***	10.158	50.811	22.741	217.242	62.439	51.822	11.515	11.314	8.862	3.931	
12	***	***	8.400	33.720	18.473	438.041	114.611	47.938	11.462	11.419	8.821	3.928	
13	***	***	8.326	26.334	24.069	486.285	149.598	39.131	11.577	10.989	8.758	3.928	
14	***	***	7.775	25.486	41.901	241.060	89.489	31.775	11.239	11.800	8.738	3.902	
15	***	***	7.505	33.555	323.211	277.610	60.210	27.760	11.235	16.244	8.665	3.799	
16	***	***	7.001	24.999	949.013	324.871	50.776	25.768	11.047	14.076	8.665	3.722	
17	***	***	6.408	19.864	276.108	380.602	51.811	24.140	11.439	12.484	8.565	3.597	
18	***	***	5.074	17.533	117.532	190.849	44.417	22.483	11.780	11.502	8.555	3.424	
19	***	***	6.066	15.772	74.988	321.498	38.209	22.150	12.042	11.014	8.701	3.424	
20	***	***	16.155	24.756	210.847	175.517	36.174	21.557	11.697	10.449	8.176	3.424	
21	***	***	17.138	51.405	159.347	193.745	31.873	20.152	11.358	9.610	8.047	3.106	
22	***	***	16.824	47.950	234.199	202.798	32.748	20.100	10.697	8.722	8.122	3.103	
23	***	***	16.519	33.106	170.117	118.962	31.624	18.917	9.862	8.550	8.047	3.103	
24	***	***	16.035	36.974	177.680	110.881	30.533	17.730	9.406	8.114	8.047	***	
25	***	***	16.391	22.808	142.435	141.235	41.475	17.368	8.992	7.915	8.902	***	
26	***	***	12.247	19.895	140.811	140.240	37.628	17.201	8.893	7.798	7.799	***	
27	***	***	11.891	18.123	135.426	113.449	49.477	16.833	8.501	7.543	8.511	***	
28	***	***	10.573	17.252	289.690	80.757	44.210	17.079	8.109	7.414	8.420	***	
29	***	***	17.379	49.901	206.205	105.779	36.215	16.558	7.919	7.180	***	***	
30	***	***	112.049	28.088	154.888	127.862	40.897	15.332	8.114	7.047	***	***	
31	***	***	12.395	22.878	142.749	***	49.206	***	8.521	6.826	***	***	
Max	***	***	17.996	112.049	179.468	949.013	486.785	175.980	51.872	14.901	25.989	8.876	4.331
Min	***	***	6.034	15.772	17.050	40.430	10.553	10.319	7.919	6.826	4.420	3.903	***
Mean	***	***	12.996	19.880	52.207	148.728	121.119	67.705	27.568	11.242	10.802	8.567	3.930

DISCLAIMER - AQUARIUS is the leading software suite to acquire, process, model, and publish water data. Environmental monitoring agencies worldwide trust AQUARIUS to produce accurate water information in real time. A modern design delivers the latest water science on an intuitive experience.

AQUARIUS
Time-Series



4.4.5 จากนั้น Click  เพื่อกำหนดรูปแบบที่ต้องการ โดยในที่นี้ต้องการให้เปลี่ยนจาก PDF เป็น Excel จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Convert to Excel ให้กด Convert

Convert to Excel

 **Automatic**

Generates Excel output based on the table structure of the selected table from the original document.

Convert


 **Custom**

Enables users to specify the column structure within a table prior to conversion.

Define

Cancel

4.4.6 เลือกพื้นที่จัดเก็บที่ต้องการ โดยรูปแบบยังคงเป็น Excel โดยนามสกุลเป็นได้ทั้ง .xls และ .xlsx จากนั้น กด Save



ไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วจะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

4.4.7 จัดรูปแบบของรายงานปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวันที่ได้จาก Aquarius ให้สามารถแสดงรายละเอียดในด้าน ผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ปริมาณน้ำในหน่วยล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำต่อพื้นที่รับน้ำ ตามรูปแบบของ C-Form

Total		13.00	596.40	1,618.40	4,610.57	5,133.56	2,098.87	827.05	348.49	334.86	158.68	88.09	15,827.96	CMSDAY
Mean		13.00	19.88	52.21	148.73	171.12	67.71	27.57	11.24	10.80	5.67	3.83	48.34	CMS
Max		13.00	112.05	179.47	949.01	496.29	175.98	51.82	14.90	25.99	6.83	4.33	949.01	CMS
Min		13.00	6.02	15.77	17.05	46.42	30.55	15.23	7.92	6.83	4.42	3.30	3.30	CMS
Runoff			51.53	139.83	398.35	443.54	181.34	71.46	30.11	28.93	13.71	7.61	1,366.41	MCM